



Silk-Épil LS 5560 Braun

Merk: Braun
Model: LS5560



€69,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Braun Silk-épil elektrische Lady Shaver 5-560 is een draadloos en oplaadbaar 3-in-1 scheerapparaat, trimmer en scrubsysteem voor gebruik op de benen, oksels en bikinilijn. Het scrubopzetstuk scrubt de huid zachtjes terwijl je scheert voor gladdere resultaten. De ronde kop past zich aan de lichaamscontouren aan voor een zachte scheerbeurt. Een trimmeropzetstuk verwijdert zachtjes het haar op gevoelige plekken zoals de bikinilijn. Bevat 3 extra's: scrubopzetstuk, glijopzetstuk, trimmeropzetstuk.

- Draadloos elektrisch oplaadbaar Lady Shaver 3-in-1 systeem
- Zwevend scheerblad en trimmer voor een gladde scheerbeurt van de benen, oksels of bikinilijn
- Het scrubopzetstuk scrubt de huid zachtjes tijdens het scheren
- De ronde kop past zich aan de lichaamscontouren aan
- 3 extra's: trimmeropzetstuk voor de bikinilijn en gevoelige plekken, scrubopzetstuk, glijopzetstuk

SPECIFICATIE

Accessoires

Aantal opzetstukken 4

Algemeen

Aantal snelheden 1

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Opbergetui	✘
Opzetstuk voor bikinilijn	✘
Reinigingsborstel meegeleverd	✔

Scheerkop	✔
Te gebruiken onder de douche	✘

Fysieke kenmerken

Kleur	Wit
-------	-----

Gebruiksgemak

Opbergstandaard	✘
Verlichting	✘
Waterbestendig	✘

Onderhoud & Reiniging

Afspoelbare kop	✔
Volledig afspoelbaar	✔

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Autonomie batterij (in minuten)	40
Batterij meegeleverd	✔
Batterijtechnologie	NiMH
Batterijtype	Pack
Oplaadtijd	60
Snoerloos	✔
Universeel voltage	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			