



CS856GPB7 Siemens

Merk: Siemens
Model: CS856GPB7



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Verkort de bereidingstijd dankzij een snelle verwarming. En bedien uw oven vanaf elke locatie met Home Connect.

CoolStart-functie.

Bereid bevroren voedsel in de oven is nu nog sneller - dankzij de innovatieve coolStart-functie. Met behulp van deze intelligente opwarmfase slaagt de bereiding van bevroren voedsel nu ook snel en zonder voorverwarming - en is dus bijzonder tijdbesparend.

Remote Diagnostics

Als er problemen zijn met uw oven, biedt Home Connect u de handige optie voor diagnose op afstand. Met uw toestemming heeft een servicemedewerker van Siemens toegang tot het apparaat en identificeert het de mogelijke oorzaak van het probleem. Als dit niet op afstand kan worden opgelost en het gaat om een ??persoonlijk bezoek aan de klantenservice, is onze technicus optimaal voorbereid en heeft hij direct de benodigde reserveonderdelen voor u.

Haal het beste resultaat - zo eenvoudig als nooit tevoren: Braadthermometer Plus.

Dankzij drie meetpunten kan de innovatieve braadthermometer de interne temperatuur van uw voedsel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

nauwkeurig en betrouwbaar bepalen. Dit is geschikt voor een verscheidenheid aan gerechten en gecombineerd met een geïntegreerde magnetron- en stoompulsfunctie.

Beste bakresultaten, ongeacht het niveau van de lade: 4D hete lucht.

Kies met maximale flexibiliteit die het niveau invoegt dat u wilt gebruiken om te koken. De innovatieve technologie van de ventilatormotor maakt een ideale warmteverdeling in de oven mogelijk. Hierdoor kan uw gerecht slagen, ongeacht het niveau van de lade en altijd precies zoals u dat wilt.

Afstandsbediening

Ervaar hoe een oven je maximale vrijheid en flexibiliteit kan geven. Dankzij Home Connect en de Home Connect-app kunt u nu programma's op uw Siemens-oven starten of stoppen en intuïtief de instellingen wijzigen - zonder in de keuken te zijn.

Gebruik op de rustdag de oven zonder hem te serveren: de Sabbath-mode.

Met deze instelling houdt de oven een temperatuur tussen 85 ° C en 140 ° C tot 73 uur. Daardoor kunnen maaltijden op de sabbat worden gegeten zonder de religieuze regels te overtreden, omdat de oven niet hoeft te worden bediend.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	47 Liter	Automatische programma's	0
Inhoud waterreservoir	1 Liter	Bediening op afstand	✓
Ovenhoogte	45 cm		
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht, Stoom		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.73 kWh	Aansluitwaarde	3300 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.61 kWh	Breedte	59 cm
		Diepte	55 cm
		Hoogte	45 cm
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			


Energieklasse **A+**

 Nisdiepte (minimaal) **56 cm**

 Nishoogte (minimaal) **45 cm**
Onderhoud & Reiniging

 Ontkalkingsprogramma 
 a
 Reiniging van de oven **Gewone reiniging**
Ovenkenmerken

 Aantal **13**
 verwarmingswijzen
 Boven- en 
 onderwarmte
 (conventioneel)
 Bovenwarmte 
 Brood/Patisserie 
 Drogen 
 Grill 
 Langzaam Garen 
 Onderwarmte 
 Ontdooifunctie 
 Pizzastand 
 Regenereren 
 Rijzen van deeg 
 Snel voorverwarmen 
 Sous-vide 
 Warmhouden 
Uitrusting

 Kerntemperatuursens 
 or

Veiligheid

 Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			