



## EZ907KZY1E Siemens

Merk: Siemens  
Model: EZ907KZY1E



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De freeInduction Plus kookplaat met activeLight en Home Connect voor maximale flexibiliteit.

**Kookwekker**

Gemakkelijker koken dankzij de kookwekkerfunctie.

**Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones**

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

**Er kookt niet meer over: cookingSensor Plus**

cookingSensor Plus regelt de temperatuur van de inductiekookplaat zodat alles perfect bereid wordt zonder dat er iets overkookt. Het werkt zonder dat u erbij hoeft te blijven en zonder bijregelen - en het bespaart elektriciteit

**De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie**

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

### Automatische pannendetectie

Detecteert dankzij de micromodule-technologie automatisch de positie, afmeting en vorm van uw pannen.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	TFT TouchScreen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7400 W
Warmhoudfunctie	✓	Afwerking rand	Vlakbouw
		Breedte	89.2 cm
		Nisbreedte (minimaal)	88 - 89.6 cm
		Nisdiepte (minimaal)	50 - 51.6 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	1
Akoestisch signaal	✓	Booster-functies	✓
		Met zone koppeling	✓
		Variabele kookzones	✓
Veiligheid			
Automatische uitschakeling	✓		
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			