



## FSB53927Z AEG

Merk: AEG  
Model: FSB53927Z



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

**Elk glas perfect proper. Geen handwas vereist**

Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG biedt de beste zorg voor glaswerk gedurende het gehele wasproces. De unieke SoftGrip-functie houdt de steel en de voet van ieder glas behoedzaam maar stevig op haar plaats tijdens de volledige duur van het programma.

**Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme bescherming**

De glashouder in het onderste rek van de AEG vaatwassers biedt volledige veiligheid voor al uw glaswerk. Het onderste rek is uitgerust met SoftGrips en SoftSpikes, die speciaal zijn ontworpen om glazen op hun plaats te houden. Zo voorkomt u beschadigingen tijdens iedere wasbeurt.

**Aanpasbare ruimte en gemakkelijke reiniging met MaxiFlex.**

Dankzij de MaxiFlex-lade past alles in de vaatwasser. De lade is ontworpen om bestek en keukengerei van elk formaat een plek te geven. Of het nu groot of speciaal van vorm is. Flexibele verdelers en een maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading mogelijk wordt. Alle keukengerei kan probleemloos geplaatst en gereinigd worden. In één keer.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®**

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

**Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect**

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

**Natuurlijk drogen**

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

**SPECIFICATIE**

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	✘
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energie		Energieverbruik	
Jaarlijks waterverbruik	2940 Liter	Duurtijd eco-programma	4:00
Warmwateraansluiting	✔	Energieklasse	D
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
		Geluidsniveau	42 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	237 kWh
		Waterverbruik eco-programma per	10.5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

cyclus

**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde	1950 W
Automatische deuropening	✗
Breedte	59.6 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81.8 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	88 cm
Nishoogte (minimaal)	82 cm

**Programma's**

Aantal afwasprogramma's	7
-------------------------	---

**Veiligheid**

Beveiliging tegen waterschade	✓
-------------------------------	---

**Gebruiksgemak**

Aanduiding resttijd	✗
Aantal temperatuurstanden	3
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Eindsignaal programma	✓
Type eindsignaal	Optisch
Uitgestelde start	✓

**Uitrusting**

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			