



MQ3105 Cream MultiQuick 3 Vario Braun

Merk: Braun
Model: MQ3105



8 021098 774521 >

€57,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De MultiQuick 3 Vario met VarioControl biedt je 11 naadloos variabele snelheden voor efficiënt mixen met maximale precisie. De snelheidsregelaar zit direct onder je vingertoppen. En met de Turbo-knop hak je zelfs nog fijner. De PowerBell Plus staafmixervoet is voorzien van een innovatief extra mesje, waarmee je nog sneller en efficiënter pureert. En dankzij het gepatenteerde EasyClick-systeem wissel je moeiteloos van accessoires tijdens het koken. Twee knoppen, één beweging om snel een gemakkelijk te wisselen tussen alle handige EasyClick-accessoires.

SPLASHControl technologie

Beste antispat design om een schone keuken te garanderen.

POWERBell Plus

Extra mesje voor sneller en makkelijker fijne resultaten.

11 snelheden

Eenvoudige controle over de snelheden voor maximale precisie.

750W motor

Krachtige en uiterst efficiënte staafmixermotor.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Grip met relie?f

Ergonomische en comfortabele grip met relie?f om gemakkelijk vast te houden en schoon te maken.

EasyClick Systeem

Nieuw en verbeterd systeem om accessoires makkelijker en sneller te bevestigen.

Beker

600ml kunststof maatbeker, BPA vrij, met maatverdeling in ml. en fl.oz.

Roestvrijstalen garde

Klopt en roert eieren, cre?me en luchtige desserts gemakkelijk van hoge tot lage snelheid.

SPECIFICATIE**Accessoires**

Aantal kommen	1
Garde/Klopper	✓
Mengbeker	✓

Gebruiksgemak

Snoeropberging	✓
----------------	---

Algemeen

Aantal snelheden	11
Type mixer	Staafmixer

Stroom

Vermogen	750 W
----------	-------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			