



HD9954/01 Philips

Merk: Philips

Model: HD9954/01

8 7 1 0 1 0 3 8 9 9 2 5 9



8 710103 899259 >

€34,99-

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Bereid al uw favoriete snacks op een gezonde manier met deze lichte-snackset voor de Philips Airfryer. Geniet van gezonde, zelfgemaakte groentesnacks, gedroogde vruchten en meer.

Maak uw favoriete snacks met de snackdeksel

Maak uw favoriete snacks met de snackdeksel. Geniet op een eenvoudige en snelle manier van gezonde groentesnacks zoals boerenkool, bieten of gedroogde vruchten of van kippenvleugeltjes of buikspek.

Verwijder de snacks met behulp van de tang, gemaakt van siliconen en gemakkelijk vast te houden

Verwijder de snacks met behulp van de tang, gemaakt van siliconen en gemakkelijk vast te houden. De beste manier voor maximaal gemak en handigheid.

Boekje om uw Airfryer-snacks optimaal te bereiden

Inclusief boekje met tips van de chef, recepten voor beginners en baktijden voor de Airfryer

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

U kunt de snackdeksel en de tang van uw Airfryer veilig in uw vaatwasmachine zetten waardoor deze zelfs nog gemakkelijker zijn om te hergebruiken.

Snackdeksel met inklapbare poten voor eenvoudig opbergen

Klap de poten van de snackdeksel in voor eenvoudig opbergen.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			