




Slowcooker Black 2,4L digitaal Crock-Pot

Merk: Crock-Pot
Model: CR061



€59,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een Crock-Pot slowcooker is een toverpotje met stekker, dat zeer geleidelijk en secuur jouw favoriete gerechten gaart. Aanbakken of overgaar koken is niet mogelijk! Deel je dag in naar behoeften en laat de slowcooker het werk doen.

COMPACTE, DIGITALE SLOWCOOKER

Zet een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel zonder heel de dag in de keuken te hoeven staan! Met deze slowcooker is dat een eitje. Met een inhoud van 2,4 liter is hij goed voor 2 tot 3 personen. Door gerechten langzaam te garen blijven smaken en vitamines behouden! Gezond en smakelijk dus. De uitneembare keramieken binnenschaal is geschikt voor gebruik in de oven. Daarnaast beschikt deze digitale slowcooker over een glazen deksel. Zo kun je je gerecht door het deksel heen in de gaten houden.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Algemeen

Aantal standen	2
Inhoud	2.4 Liter

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Materiaal deksel	Glas

Functies

Timerfunctie	✓
Warmhoudfunctie	✓

Onderhoud & Reiniging

Uitneembare binnenpan	✓
Vaatwasbestendige onderdelen	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			