



HBB578BS6 Bosch

Merk: Bosch
Model: HBB578BS6



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een oven met AutoPilot: Dankzij de automatische programma's serveert u altijd het perfecte gerecht.

- 3D Hetelucht: perfecte resultaten dankzij een gelijkmatige warmteverdeling op 3 niveaus.
- AutoPilot30: Elk gerecht is een succes dankzij 30 automatische programma's.
- Bediening met wit LCD-display: gemakkelijk in gebruik dankzij een directe toegang tot alle functies, temperatuurinstelling en de temperatuurindicatie.
- Pyrolyse: het reinigen van de oven was nooit zo gemakkelijk dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma.
- Met telescopische bakwagen

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	30
Ovenhoogte	60 cm	Bediening	Draaiknop
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht	Bediening op afstand	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.99 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.81 kWh
Energieklasse	A

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Pyrolyse
-----------------------	----------

Uitrusting

Kerntemperatuursensor	✘
-----------------------	---

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 - 56.8 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 - 59.5 cm

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	9
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Langzaam Garen	✓
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓
Warmhouden	✓

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			