



## HRA518BS1 Bosch

Merk: Bosch  
Model: HRA518BS1



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De oven met toegevoegde stoom: bereidt uw gerechten met behoud van alle smaken.

- 3D geforceerde lucht: perfecte kookresultaten dankzij de warmteverdeling op een homogene manier op 3 niveaus.
- Stomen: door het toevoegen van stoom blijft het voedsel knapperig aan de buitenkant en sappig aan de binnenkant.
- AutoPilot10: Assistentiesysteem voor perfecte kookresultaten
- LCD LCD-display, wit: gemakkelijk te gebruiken dankzij directe toegang tot alle functies en temperatuuraanpassing en indicatie.
- Holle emaille holte: gemakkelijk schoon te maken dankzij het gladde oppervlak.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische programma's	30
Inhoud waterreservoir	0.2 Liter		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Ovenhoogte 60 cm  
 Verwarmingswijze Multifunctie Hete lucht

Bediening op afstand **✗**

**Energieverbruik**

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) 0.97 kWh  
 Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) 0.81 kWh  
 Energieklasse A

**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde 3600 W  
 Breedte 59.4 cm  
 Diepte 54.8 cm  
 Hoogte 59.5 cm  
 Kleur Grijs, Zwart  
 Nisbreedte (minimaal) 56 cm  
 Nisdiepte (minimaal) 55 cm  
 Nishoogte (minimaal) 58.5 cm

**Onderhoud & Reiniging**

Ontkalkingsprogramma **✓**  
 a  
 Reiniging van de oven Gewone reiniging

**Ovenkenmerken**

Aantal verwarmingswijzen 10  
 Boven- en onderwarmte (conventioneel) **✓**  
 Grill **✓**  
 Langzaam Garen **✓**  
 Onderwarmte **✓**  
 Ontdooifunctie **✓**  
 Pizzastand **✓**  
 Regenereren **✓**  
 Snel voorverwarmen **✗**

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging **✓**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			