



## WL S3377 BF Whirlpool

Merk: Whirlpool  
 Model: WL S3377 BF



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### DIRECT ACCES MET SLIDERS

Een nieuwe gebruikersinterface met individuele sliders per kookzone. Elke slider is toegewezen aan de overeenkomstige positie op het kookplaatoppervlak, om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken.

### INDUCTIETECHNOLOGIE

Sneller en energie-efficiënter koken.

Inductie verwarmt de pan, niet de kookplaat waardoor minder dan 10% van de energie verloren gaat aan de omgeving.

### FLEXICOOK

Flexibiliteit biedt prestaties.

Flexicook biedt een flexibele kookzone, geschikt voor potten en pannen van elk formaat.

### ENERGIEBEHEER

Zeer energiezuinig.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            | WAARDAMME                     | KNOKKE       |             | WAARDAMME                      | KNOKKE       |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u  | 10u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | - GESLOTEN -                  | - GESLOTEN - | <b>ZAT</b>  | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u  |
| <b>WOE</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>ZON</b>  | - GESLOTEN -                   | - GESLOTEN - |
| <b>DO</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  |             |                                |              |

Met de functie Power Management kunt u het maximale vermogen van de kookplaat instellen om zo het risico van overbelasting binnen uw woning te voorkomen.

#### BOOSTER

Koken in een mum van tijd met de boosterfunctie.

#### BOOSTER 3KW

Geniet van de lekkerste gerechten.

Deze Whirlpool kookplaat beschikt over een 3Kw booster voor het nog sneller verwarmen van uw gerechten.

#### FLEXIBEL KOKEN

Automatische instellingen.

Selecteer de kookfunctie op het touch display en de kookplaat zal automatisch het vermogen aanpassen.

#### SMELTEN

Perfect koken op lage temperatuur.

Met de smeltfunctie kunt u koken op een zeer lage temperatuur, ideaal voor het smelten van chocolade, boter of bij het bereiden van lichte, delicate sauzen.

#### WARMHOUDEN

Altijd een warme maaltijd.

De warmhoudfunctie houdt uw gerecht warm terwijl de rest van de maaltijd bereid wordt.

#### LATEN SUDDEREN

Perfect sudderen.

Met de sudderfunctie kunt u de perfecte slow-cooking recepten bereiden, de ingrediënten blijven heerlijk sappig en mals.

#### BEDIENING VOORZIJD

Complete controle tijdens het koken. Eenvoudige toegang tot de intuïtieve en handig geplaatste bedieningsknoppen op het paneel aan de voorzijde, waardoor koken nog makkelijker wordt.

#### INDUCTIETECHNOLOGIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            | WAARDAMME                     | KNOKKE       |             | WAARDAMME                      | KNOKKE       |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u  | 10u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | - GESLOTEN -                  | - GESLOTEN - | <b>ZAT</b>  | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u  |
| <b>WOE</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>ZON</b>  | - GESLOTEN -                   | - GESLOTEN - |
| <b>DO</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  |             |                                |              |

Sneller en energie-efficiënter koken.

Inductie verwarmt de pan, niet de kookplaat waardoor minder dan 10% van de energie verloren gaat aan de omgeving.

## SPECIFICATIE

| Algemeen              |          | Bediening          |           |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------|
| Type kookplaat        | Inductie | Type bediening     | Easytouch |
| Functies              |          | Fysieke kenmerken  |           |
| Timerfunctie          | ✓        | Aansluitwaarde     | 7200 W    |
|                       |          | Breedte            | 77 cm     |
|                       |          | Diepte             | 51 cm     |
|                       |          | Gewicht            | 11100 g   |
|                       |          | Hoogte             | 5.4 cm    |
|                       |          | Kleur              | Zwart     |
| Gebruiksgemak         |          | Kookplaatkenmerken |           |
| Aanduiding restwarmte | ✓        | Aantal kookzones   | 4         |
|                       |          | Booster-functies   | ✓         |
| Veiligheid            |          |                    |           |
| Kinderbeveiliging     | ✓        |                    |           |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            | WAARDAMME                     | KNOKKE       |             | WAARDAMME                      | KNOKKE       |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u  | 10u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | - GESLOTEN -                  | - GESLOTEN - | <b>ZAT</b>  | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u  |
| <b>WOE</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>ZON</b>  | - GESLOTEN -                   | - GESLOTEN - |
| <b>DO</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  |             |                                |              |