

H 7165 BP Obsidiaanzwart Miele

4 002516 308478

Merk: Miele
Model: 11455600

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Oven in aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en pyrolyse.

- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's

Zachte deurbeweging

Telkens weer een blikvanger: door een geraffineerd dempmechanisme wordt de deur indrukwekkend elegant gesloten en geopend. Dit tot wel 90°. SoftOpen & SoftClose zorgen voor meer gebruiksgemak en vrijheid bij het plaatsen van het eten in de ovenruimte.

Laat het tijdmanagement aan uw oven over

Hiermee bent u volledig ontspannen op tijd klaar: stel gewoon de starttijd, eindtijd of de duur van het bereidingsproces in. Deze wordt automatisch beëindigd, wanneer de geprogrammeerde bereidingstijd is afgelopen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Ook de geïntegreerde kookwekker is voor vele situaties gemakkelijk in gebruik. En: bij een stroomuitval wordt de ingestelde tijd ca. 150 uur lang opgeslagen.

Uitstekend te begrijpen

Gebruiksgemak voor iedereen: op de display kunnen vele verschillende talen worden ingesteld. Zo wordt een begrijpelijke bediening gegarandeerd, ook in verschillende talen. MultiLingua is beschikbaar voor alle toestellen vanaf de bediening DirectSensor S.

Optimale resultaten met Bevochtiging-Plus

Zo bereikt u moeiteloos de beste resultaten: bij verschillende bereidingswijzen kunt u vochtigheid toevoegen. Zo wordt vlees van binnen mals en krijgt buiten een smakelijk korstje, brood en broodjes worden luchtig en tegelijkertijd optimaal gebruind. Voor nog meer comfort kunt u de stoomstoten op het juiste tijdstip programmeren. Ook in verschillende automatische programma's wordt Profi-functie gebruikt.

Verzekerd van succes bakken en braden

Zo kookt u steeds met succes: met de elektronisch gestuurde programma's kunt u eenvoudig een ruime keuze aan verschillende gerechten automatisch klaarmaken. Of u gebak klaarmaakt of gevogelte, u hoeft noch de ovenfunctie noch de temperatuur en bereidingstijd te kiezen. De bereidingsgraad voor bijvoorbeeld vlees kan individueel worden ingesteld.

De schoonmaak maakt uw dagelijks leven lichter

Bij de pyrolytische zelfreiniging vallen alle etensresten als as uit elkaar en maken zich los van het oppervlak. Daardoor hoeft u voor de schoonmaak voelbaar minder moeite te doen. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken is niet meer nodig. Bovendien kunt u tijdens de reiniging, naar gelang het model, delen van het toebehoren in de ovenruimte laten zitten.

Alleen het eten wordt heet

Miele-ovens worden rondom gekoeld. Daardoor blijven het bedieningspaneel, de handgreep en de aangrenzende meubels relatief koel. De ovendeur bestaat uit meerdere lagen en wordt daardoor niet heet aan de buitenkant, waardoor u beter beschermd bent tegen brandwonden.

Maximale veiligheid in iedere situatie

Zorg actief voor extra veiligheid: met een druk op de knop kunt u het toestel vergrendelen en zo beschermen tegen ongewild inschakelen door bijvoorbeeld kinderen. In geval van nood is er de veiligheidsuitschakeling:

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

wanneer een maximale gebruiksduur wordt overschreden, schakelt de Miele-oven automatisch uit. Dit betekent betrouwbare veiligheid, zelfs al mocht u een keer vergeten de oven uit te schakelen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	76 Liter
Ovenhoogte	60 cm
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht

Bediening

Bediening	Sensortoetsen
Bediening op afstand	✔

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	1.10 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.71 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3700 W
Breedte	59 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.6 cm
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Obsidiaanzwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	60 cm

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✔

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Pyrolyse

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✔
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Onderwarmte	✔
Ontdooifunctie	✔
Pizzastand	✔
Snel voorverwarmen	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			