



## ESW 7030 OBSW Miele

Merk: Miele  
Model: 11323500



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Greeploze culinaire lade 32 cm hoog voor nis van 45 cm hoog voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.

- Het ultieme genot: slow cooking
- Altijd de juiste temperatuur: vier functies
- Comfortabel en eenvoudig: touch-bediening
- Eenvoudig openen van de lade: Push2open
- Zeker is zeker: timerfunctie met automatisch uitschakelen

### Weinig hitte voor aromatisch resultaat

Verwen kwalitatief hoogwaardig vlees met slow cooking: met deze professionele methode wordt het vlees op lage temperaturen behoedzaam bereid, zodat aroma's en voedingsstoffen grotendeels behouden blijven. Uw vleesgerechten worden zacht, aromatisch en mals en kunnen na het bereidingsproces direct worden aangesneden. De anders benodigde rusttijd vervalt, aangezien het vocht in het vlees gelijkmatig is verdeeld.

### Diverse mogelijkheden

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Of u nu chocolade wilt smelten of uw voedingsmiddelen behoedzaam wilt ontdooien: met de culinaire lade van Miele kunt u de meest uiteenlopende gerechten helemaal naar uw wens en smaak bereiden – altijd perfect en van de beste kwaliteit. Het hoogtepunt: dankzij de functie “slow cooking” wordt elke soort vlees bijzonder mals en zacht.

### Praktisch en ergonomisch

Dankzij de handige FlexiClips kan de culinaire lade van Miele compleet worden geopend. Dit maakt het in- en uitladen beduidend makkelijker en zorgt voor een comfortabele handhaving. Vanwege de stabiele telescoopgeleiders kunt u de lade eenvoudig in- en uitschuiven.

### Een aanraking volstaat

Hebt u uw handen vol? Geen probleem, druk voorzichtig op de lade en deze gaat direct open dankzij het handige Push2open-mechanisme. Een veerspanning zorgt ervoor dat de lade ver open gaat en u deze gemakkelijk kunt inladen en bedienen. Het bewust achterwege laten van een handvat creëert bovendien perfecte homogeniteit in het design met onze inbouwtoestellen.

### Zorgeloos comfort

Onbezorgd genieten: de 4-uur-Timer maakt het mogelijk om ook tijdens het bereidingsproces aandacht aan andere dingen te schenken, want de culinaire lade van Miele schakelt na afloop van de geprogrammeerde tijd automatisch uit. Daardoor geniet u van meer vrijheid bij het koken en kunt u zich op andere zaken concentreren.

## SPECIFICATIE

Bediening		Functies	
Regelbare temperatuur	✓	Warmhoudfunctie	✓
Fysieke kenmerken		Ovenkenmerken	
Breedte	59 cm	Langzaam Garen	✓
Diepte	57 cm	Ontdooifunctie	✓
Hoogte	31.7 cm	Rijzen van deeg	✓
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 - 56.8 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Nisdiepte (minimaal) 55 cm  
Nishoogte (minimaal) 45 cm

**Stroom**

Vermogen 700 W

**Verwarmen**

Maximum  
temperatuur 85 °C

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			