



Cocotte Every in Geëmailleerd Gietijzer 18cm 2L Shell Pink Le Creuset

Merk: Le Creuset
Model: 41110187770460



€229,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Aan de Japanse eettafel is het een gewoonte om "Gochisousama deshita!" te roepen. te zeggen na een maaltijd. Dit betekent "Bedankt voor het heerlijke eten!". De Cocotte Every is ontworpen om de basisprincipes van het op Japanse wijze koken van rijst onder de knie te krijgen en biedt dankzij zijn aanzienlijke diepte voldoende capaciteit voor verschillende doeleinden zodat u allerlei verschillende soorten keukens kunt bereiden. De ronde gebogen bodem, de diepe binnenkant en het koepelvormige deksel zullen u helpen om uw creaties een nieuw smaakniveau te geven door het optimaliseren van de warmtegeleiding. De pan heeft een unieke aardewerken binnendeksel die voorkomt dat de rijst overkookt.

- Met onze hittebestendige knop (tot 260°C) heeft u een betere grip, ook als u ovenhandschoenen gebruikt om het deksel op te tillen.
- Een echt werkpaard: geschikt voor de oven, kookplaat, inductie of onder de grill.
- Heerlijke gerechten: de gietijzeren constructie houdt de warmte vast, zodat het eten gelijkmatig kan bakken en bruinen. Uw overheerlijke creaties blijven bovendien langer warm aan tafel.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- Houdt het vocht vast: ons nauwsluitende deksel helpt het vochtgehalte te verhogen en verbetert de smaak, voor perfect bereide gerechten.
- Een echte topper: zijn deksel is voorzien van een ventilatiesysteem dat overkoken voorkomt.
- Niet te heet: kook met een constante, lage tot middelhoge warmte om uw gietijzer te beschermen en te genieten van overheerlijke resultaten.
- Verfijnde eenvoud: ontworpen om het koken van rijst onder de knie te krijgen en hij neemt bovendien minder ruimte in beslag in uw keuken.
- Eén voor alles: dit ongelooflijk veelzijdige product, gemaakt van gietijzer, voldoet voor bijna elk gerecht aan de eisen van elke chef-kok en beginner.
- De unieke vorm van Cocotte Every maakt het mogelijk om een nieuw smaakniveau voor uw creaties te bereiken, ongeacht of u een soep maakt, een pan pasta bereidt of brood bakt.
- Wordt op elegante wijze ouder: de geëmailleerde binnenkant ontwikkelt een natuurlijke patina die zich zal gedragen als een anti-aanbaklaag. Dankzij de afwerking laat het voedsel bovendien eenvoudig los en hoeft u de pan minder in te branden. Reinig het product alleen met water, zodat de patina zich kan ontwikkelen.
- Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Geschikt voor warmtebronnen	Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven , Vitrokeramisch	Afwerking materiaal	Geëmailleerd
Inhoud	2 Liter	Diameter	18 cm
		Kleur	Roze
		Kleur/Stijl	Shell Pink

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Materiaal	Gietijzer
Materiaal deksel	Gietijzer
Materiaal handvat	Gietijzer
Met deksel	✓

Gebruiksgemak

 Met antikleeflaag ✗
Onderhoud & Reiniging

 Vaatwasbestendig ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			