



KSB4048TPR Stamper KitchenAid

Merk: KitchenAid
Model: KSB4048TPR



€29,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Optionele stamper voor ondersteuning bij grote of ultradikke mengsels in de Blenders K400 & K150 - Artisan.

De optionele BPA-vrije stamper voor de K400 & K150 Artisan blender helpt bij het mengen van ingrediënten en biedt ultieme controle. Geschikt voor grote of ultradikke blends. Over het algemeen hoef je de stamper niet te gebruiken, omdat de blender uitstekende prestaties levert. Verwerkt harde ingrediënten voor gladde resultaten en de perfecte smaak voor soepen, babyvoeding, notenpasta, zelfgemaakte hummus en puree. Soms ontstaat bij hoge mengsnelheden een luchtzak boven het mes, waardoor de ingrediënten kunnen blijven hangen. Met de stamper kun je heel handig ingrediënten richting het mes duwen voor een optimale consistentie. KitchenAid producten zijn gemaakt voor maximaal gebruiksgemak en zijn gemakkelijk in reiniging en onderhoud. Deze stamper is gemaakt van rubber en BPA-vrij plastic en is vaatwasserbestendig. Je kunt de K400 & K150 blender gebruiken met een reeks andere optionele accessoires, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn bij KitchenAid. Afhankelijk van je lifestyle kun je je creaties vooraf bereiden in verschillende hoeveelheden, klaar om mee te nemen op een drukke dag. Je hebt de keuze uit een 500 ml persoonlijke mengbeker (ideaal om smoothies en sappen in mee te nemen), 200 ml mengbekers voor kleine hoeveelheden, een 1 L citruspers en een grotere 1,6 L geribbelde glazen mengbeker.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			