



## Slow Cooker 5,7L TimeSelect Digital Crock-Pot

Merk: Crock-Pot  
Model: CR066

5 0 6 0 5 6 9 6 7 2 1 4 3



5 060569 672143 &gt;

€129,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Met de introductie van de Time Select functie loopt Crock-Pot, de uitvinder van de elektrische slowcooker, wederom voorop. Vul eenvoudig het keuzemenu in en de Crock-Pot kiest zelf de optimale bereidingstijd voor een perfecte maaltijd op het moment dat jij het wilt!

Deze Slow Cooker kan eenvoudig de meest uiteenlopende gerechten bereiden. Zonder de gehele dag in de keuken te staan bereid je in een handomdraai gerechten tot 7 personen. Door het langzaam garen van gerechten blijven alle smaken en belangrijke voedingsstoffen ook nog eens beter behouden. Ideaal aan deze 5,7 liter Slow Cooker is de nieuwe "Time Select" functie. Tot 12 uur van te voren kun je de gewenste tijd in geven en de Crock-Pot bepaalt aan de hand van het programma de optimale bereidingstijd. Hierdoor blijven nog meer smaken en voedingsstoffen behouden. Natuurlijk heeft deze digitale slow cooker ook een traditioneel menu met automatische warmhoud functie, zodat het gerecht perfect op temperatuur blijft. Je kunt direct aan tafel. Dat is nog eens lekker thuis komen!

## SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Inhoud	5.7 Liter	Timerfunctie	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Warmhoudfunctie


**Fysieke kenmerken**

Materiaal	Keramiek (aardewerk), Roestvrij staal (RVS)
Materiaal deksel	Glas
Met deksel	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			