



## TAR3505/12 Philips

Merk: Philips  
Model: TAR3505

€44,99-

SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Begin uw dag met uw favoriete zenders! Deze klokradio met DAB+ en FM biedt u de keuze uit honderden kraakvrije zenders. Wilt u 's avonds luisteren? De sleeptimerfunctie zorgt ervoor dat de radio niet de hele nacht aan blijft staan.

**In een handomdraai kraakvrije radio-ontvangst**

Van non-stopmuziek tot het laatste nieuws, deze digitale radio zorgt voor een betere luisterervaring. De DAB+-tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt tot 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.

**Sleeptimer. Val in slaap terwijl u naar de radio luistert**

Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.

**Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers**

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het alarmvolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden. U kunt deze functie instellen voor de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

alarmtoon of de radio.

### Automatische tijdsynchronisatie. Batterij als back-up voor als de stroom uitvalt

Deze wekker synchroniseert de tijd automatisch en heeft ook een batterij als back-up. Als er een stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en blijven uw alarminstellingen bewaard.

### Rustig wakker worden. De alarmtoon of het radio volume neemt langzaam toe

De functie Gentle Wake activeert een geleidelijk luider wordend alarm om u rustig de dag te helpen beginnen. U kunt de functie gebruiken met de alarmtoon of de radio.

## SPECIFICATIE

### Aansluitingen

3,5 mm aansluiting	✘
USB-aansluiting	✘

### Afspeelmogelijkheden

Radio-ontvangst	DAB, DAB+, FM
Streaming muziekdiensten	✘

### Audio

Aantal voorkeuzezenders	40
Uitgangsvermogen (totaal)	1 W

### Connectiviteit

Bluetooth	✘
NFC	✘
Wi-Fi	✘

### Functies

Alarmtype	Radio, Zoemer
Meervoudig alarm	✓
Snooze	✓

### Fysieke kenmerken

Breedte	13.1 cm
Diepte	5.4 cm
Hoogte	13.1 cm
Kleur	Zwart

### Gebruiksgemak

Sleeptimer	✓
------------	---

### Scherm

Display	✓
---------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Stroom**

Batterij meegeleverd	✘
Batterijtype	AAA
Type stroomvoorziening	Batterij, Netstroom

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			