



MC28M6035KS/EN Samsung

Merk: Samsung
Model: MC28M6035KS/EN

8 8 0 6 0 9 0 7 4 7 3 3 5



8 806090 747335 >

€309,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Stoomschaal

Met de meegeleverde Pure Steam Bowl kun je gemakkelijk groentes, vis en andere gerechten stomen in je magnetron. Door ingrediënten te stomen behoud je veel voedingsstoffen en behouden groentes hun bite! Plaats de ingrediënten in de stoomschaal met een laagje water en voor je het weet heb je een gezonde maaltijd op tafel staan.

Hotblast

Hotblast is een nieuwe technologie waarmee de bereidingstijd aanmerkelijk wordt verkort. Een krachtige stroom hete lucht wordt via de bovenkant rechtstreeks tegen het gerecht geblazen, zodat het gelijkmatig gaar wordt met een krokante buitenkant en een sappige binnenkant.

SLIM FRY™

Geen frituurpan meer nodig. SLIM FRY™ combineert de grill met circulerende hete lucht zodat de gerechten met slechts een spatje olie lekker knapperig worden. Geen spetters, geen vette pannen!

Maak zelf yoghurt en laat beslag of deeg rijzen - wanneer je maar wil

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Je kunt elk moment van de dag zonder extra apparaten cake, brood, pizza of yoghurt maken. De gistfunctie laat het deeg goed rijzen en zorgt ervoor dat de yoghurt op natuurlijke wijze fermenteert.

CERAMIC INSIDE™

Het duurzame CERAMIC INSIDE™ is krasvrij en eenvoudig schoon te maken. Het gladde oppervlak kan worden gereinigd zonder schrobben en is kleurbestendig. Het materiaal is behalve krasbestendig ook bijzonder roestwerend en gaat dus langer mee.

Crusty plate

Met Crusty Plate worden je gerechten knapperig en krokant. Diepvriesproducten (en bewaarde of ingevroren gerechten) zoals pizza en kipnuggets worden van boven en onderen verhit en gebruint. Je kunt zelfs bakken en braden zonder olie.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	28 Liter	Bediening	Druk- & draaiknoppen
Ovenfunctie			
Verwarmingswijze	Conventioneel, Microgolf		
Fysieke kenmerken		Microgolfkenmerken	
Aansluitwaarde	2100 W	Aantal vermogensstanden microgolf	6
Binnenafmeting breedte	35.8 cm	Vermogen microgolf	900 W
Binnenafmeting Diepte	32.7 cm		
Binnenafmeting hoogte	23.5 cm		
Breedte	51.7 cm		
Deuropening	Draaideur m		
Diameter van draaiplateau	31.8 cm		
Diepte	46.3 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Draaischotel	✓
Gewicht	17.9 kg
Hoogte	31 cm
Kleur	Grijs, Zilver
Materiaal wanden binnenzijde	Keramisch

Ovenkenmerken

Crispfunctie	✓
Grill	✓
Maximale oventemperatuur	200 °C
Minimale oventemperatuur	40 °C

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			