



SBD6ECX57E Bosch

Merk: Bosch
Model: SBD6ECX57E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

EfficientDry, OpenAssist, 42 dB, timer, Max Flex-korven, lade, RackMatic, TimeLight

Plaats voor bestek en klein kookgerei in de Vario-besteklade

De uittrekbare Vario-besteklade voegt een derde laadniveau toe en maakt ActiveWater-vaatwassers nog comfortabeler in gebruik. Het is de ideale plaats voor bestek en klein kookgerei zoals opscheplepels en gardes. Zo biedt hij meer flexibiliteit bij het inladen en ontstaat er meer ruimte in de vaatwasser. De bestekkorf in de onderkorf kan worden vervangen door de Vario-besteklade, die ruimte biedt voor maximaal 14 bestekken bij vaatwassers van 60 cm en 10 bestekken bij vaatwassers van 45 cm.

OpenAssist: eenvoudig openen zonder greep.

Met OpenAssist opent u uw volledig geïntegreerde ActiveWater-vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken. De deur gaat gedeeltelijk open, zodat u de vaatwasser kunt in- en uitladen. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl. En naast het stijlvolle aspect zijn ze ook bijzonder gebruiksvriendelijk.

EcoSilence Drive™: krachtig, duurzaam, stil en efficiënt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Voor een nog efficiëntere reiniging hebben we de zuinige EcoSilence Drive™ ontwikkeld. Deze motor is uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie. De EcoSilence Drive™ werkt zonder borstels, is geruisloos en levert gegarandeerd topprestaties.

De Doseerassistent garandeert een optimaal resultaat door het vaatwastablet effectief te laten oplossen.

De Doseerassistent staat garant voor optimale reinigingsresultaten en een stiller vaatwasproces. Het vaatwasmiddel valt uit het zeepbakje in een speciaal bakje aan de bovenkorf, waar het compleet oplost.

IntensiveZone: reinigt schalen en pannen effectief met één druk op de knop.

De IntensiveZone-functie die bij veel programma's extra kan worden geactiveerd, verhoogt de sproeidruk en temperatuur in de onderkorf. Zeer vuile schalen en pannen worden optimaal gereinigd, terwijl fijner serviesgoed veilig in de bovenkorf kan worden geplaatst.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	✓
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Duurtijd eco-programma	4:35	Halve belading	✗
Energieklasse	D		
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh		
Geluidsniveau	42 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	B		
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.5		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	✓
Breedte	59 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	86.5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	92.5 cm
Nishoogte (minimaal)	86.5 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✓
Aantal temperatuurstanden	5
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Eindsignaal programma	✓
Type eindsignaal	TimeBeam
Uitgestelde start	✓
Verlichting binnen	✗
Zelfreinigend filtersysteem	✓

Uitrusting

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

Garantie

Motor garantie (Jaar)	10
-----------------------	----

Programma's

Aantal afwasprogramma's	8
-------------------------	---

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✓
-------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			