

CSA230/50 SENSEO® Select Koffiepadmachine Dark Slate Philips

8 710103 938118

Merk: Philips
Model: CSA230/50

€92,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kies uw favoriete recept met Intensity Plus

- Intensity Plus voor milde, sterke kop koffie en krachtige espresso
- Lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen
- Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje
- Verstelbare tuit, zodat uw favoriete kopje of mok eronder past
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Gewoon, intens of espresso - Altijd SENSEO®

Geniet van heerlijke SENSEO® koffie en zorg tegelijkertijd voor onze planeet. Met de intuïtieve Intensity Plus-schuifregelaar kunt u met één druk op de knop genieten van drie heerlijke, goed uitgebalanceerde smaken.

Intensity Plus voor milde, sterke kop koffie en krachtige espresso

Kies moeiteloos uw favoriete koffie met Intensity Plus. Zet de schakelaar om voor een milde, sterke kop koffie, of krachtige espresso en uw volgende kop SENSEO® is onderweg.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen

Minder onderdelen, energiebesparing en meer gerecyclede materialen zorgen voor een duurzamere SENSEO® machine.

Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje

Crema Plus-technologie produceert een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje voor elk kopje SENSEO® koffie.

Verstelbare tuit, zodat uw favoriete kopje of mok eronder past

Pas de positie van de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok.

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie direct gezet nadat de machine is opgewarmd. Na het koffiezetten schakelt het SENSEO® apparaat automatisch uit om energie te besparen.

Intuïtieve schuifknop om moeiteloos uw favoriete koffie te zetten

Dit koffiezetapparaat is ontworpen voor het bereiden van een of twee koppen heerlijke SENSEO® koffie, met één druk op de knop.

Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Onze apparaatontwikkeling is rigoureus en wordt getest met 10.000 koppen koffie om een maximale kwaliteit en duurzaamheid te garanderen.

De enige koffiepad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet

Geniet van een of twee kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Uitneembare lekbak, zodat u hem eenvoudig kunt schoonmaken

Verwijder de lekbak om hem eenvoudig schoon te maken en te onderhouden.

Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Het uitgebreide assortiment SENSEO® koffiemelanges bevat karakteristieke, zorgvuldig uitgebalanceerde smaken, zodat er altijd een smaak is die bij uw smaak past.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken

Het lampje licht op wanneer u de machine moet ontkalken. Ontkalk elke 3 maanden met ontkalker om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolume, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

SPECIFICATIE

Accessoires

Met isoleerkan	✗

Ergonomie

Verstelbare hoogte	✓

Functies

Aromaselector	✓
Druppelstop	✓

Fysieke kenmerken

Gewicht	2115 g
Kleur	Grijs
Kleur/Stijl	BLAUW

Gebruiksgemak

Snoerlengte	0.8 m

Koffie

Capaciteit (kopjes)	2
Pompdruk	1 bar
Soort koffie	Senseo-pads

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendige onderdelen	✓

Stroom

Vermogen	1450 W

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✓

Waterreservoir

Inhoud waterreservoir	0.9 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -