



CKB64411BM AEG

Merk: AEG

Model: CKB64411BM

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Fornuis met gaskookplaat en multifunctionele heteluchtoven, inox

De beste functie voor elk gerecht

De grote multifunctionele oven van dit fornuis heeft 9 afzonderlijke kookfuncties voor uitstekende resultaten voor welke gerechten ook.

Verbeterde toegang om grondig reinigen mogelijk te maken

De glazen deur van deze oven is volledig uitneembaar voor betere toegang om de oven nog grondiger schoon te maken.

De perfecte plek om uw kookaccessoires op te bergen

Met een geïntegreerde lade onderaan dit fornuis beschikt u over de perfecte oplossing voor het opbergen van uw kookaccessoires.

Pannendragers met een elegant, modern ontwerp

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De gietijzeren pannendragers van het fornuis hebben een moderne, stijlvolle uitstraling. Ze zijn elegant en toch zeer functioneel en ondersteunen perfect alle soorten en maten pannen.

SPECIFICATIE

Accessoires

Braadspit	✗
Opbergvak of -lade	✓

Algemeen

Fornuistype	Gemengd
Inhoud ovenruimte	57 Liter
Type kookplaat	Gas
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.84 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.75 kWh
Energieklasse	A

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3046 W
Breedte	60 cm
Diepte	60 cm
Hoogte	85.7 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Kookplaat grill	✗
pan Yaki	✗
Warmhoudplaat	✗

Ovenkenmerken

Aantal ovenfuncties	9
Aantal ovens	1
Brandstof oven 1	Elektrisch

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

WAARDAMME		KNOKKE	WAARDAMME		KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			