



## SD-R2530KXE Panasonic

Merk: Panasonic  
Model: SDR2530KXE



**€179,99-**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Geniet van vers brood zonder gedoe met de SD-R2530 broodbakmachine. Heerlijk brood, cake, pizzadeeg en meer is gemakkelijk te maken met je eigen extra ingrediënten en altijd met het beste resultaat. Een variatie aan programma's doen het werk voor je.

Met de R2530 broodbakmachine van Panasonic heb je een keukenhulpje dat is gebaseerd op 34 jaar aan ervaring en excellentie. Twee temperatuursensoren met een variatie aan perfect afgestemde functies zorgen ervoor dat je het brood naar jouw wens krijgt - altijd van de beste kwaliteit.

De beste broodkwaliteit ontstaat door precies de juiste temperatuur. Dat is de reden dat de R2530 broodbakmachine twee geïntegreerde sensoren gebruikt om zowel de binnen- als buitentemperatuur vast te stellen en het programma bij elke stap te optimaliseren. Wat het klimaat ook is, je kunt altijd genieten van dezelfde heerlijke resultaten.

De R2530 brengt de bakkerij naar je eigen keuken. Het geheim zit in de innovatieve Panasonic-technologie, die de kneedtechnieken van een ambachtelijke bakker nabootst. Het unieke kneedmes werkt met de speciaal geplaatste ribbels in de broodpan voor het meest smakelijke brood met de ideale textuur.

Gemaakt voor zoet of hartig brood en cake en de handmatige instellingen helpen je creatief te zijn zonder met de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

hand te hoeven kneden of mengen. Creëer verschillende ambachtelijke broodvormen of stel de kneed- en rijstijden die je nodig hebt voor je eigen recepten in. Geniet daarna van het heerlijke resultaat.

Gebruik een broodmix naar keus, voeg water toe en voilà! Met de toegewijde programma's van de R2530 broodbakmachine is vers brood zeer eenvoudig en gemakkelijk te maken. De smakelijke resultaten zullen jou en je gezin doen verbazen.

De R2530 broodbakmachine is ideaal voor mensen met een glutenintolerantie of die eenvoudigweg minder gluten willen eten. Programma's voor glutenvrij brood, cake, pizzadeeg en pasta zorgen ervoor dat je de allergenen weg kunt laten terwijl je niet hoeft in te leveren op smaak.

Hoe nauwkeuriger het proces van broodbakken, hoe smaakvoller het resultaat. Dat is de reden dat de YR2540 broodbakmachine zowel gist- als rozijnen-/notendispensers heeft. Ze voegen automatisch de ingrediënten op het juiste moment toe - voor consistent smaakvol brood met minder inspanning.

Met tot 30 automatische programma's om uit te kiezen kun je vrijwel elk soort brood bakken. Volkoren, zuurdesem en brioche, of zelfs cake, jam en pizzadeeg, ook met de handmatige instellingen - de enige limiet is jouw verbeelding.

Word elke ochtend wakker met de geur van versgebakken brood. Voeg de ingrediënten in de avond toe en stel de timer in voor de volgende ochtend - tot 13 uur van tevoren. Medium, groot of extra groot tot 1,1 kg met verschillende tinten bruin ... vers brood was nog nooit zo goed.

## SPECIFICATIE

### Accessoires

Maatbeker meegeleverd	✓
Maatlepel meegeleverd	✓

### Functies

Programma confituur/jam	✓
----------------------------	---

### Algemeen

Aantal bruiningsgraden	3
Maximaal broodgewicht	1100 g

### Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
-------	-------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Gebruiksgemak**

Extra ingrediënten toevoegen	✓
Instelbare starttijd	✗
Kijkvenster	✗
Met scherm	✓

**Programma's**

Aantal programma's 30

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			