

CSA210/10 SENSEO® Original Plus Koffiepadmachine Star White Philips

8 710103 962410

Merk: Philips
Model: CSA210/10

~~€82,99-~~
€70,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet van heerlijke zwarte koffie — lungo of sterk

Het meest iconische SENSEO®-koffiezetapparaat, nu in een nieuw jasje. Kies een koffie lungo of een sterkere variant op een eenvoudige en intuïtieve manier dankzij Intensity Select. Koffieboosttechnologie verdeelt het water via 45 gaatjes over de koffiepad voor een rijke smaak.

Geniet van heerlijke zwarte koffie — lungo of sterk

Kies uw favoriete recept met Intensity Select

- Intensity Select
- Coffee Boost technologie
- Groen product
- Pale Mint

Koffieboost haalt alles uit uw koffiepads

Koffieboosttechnologie verdeelt het hete water via 45 aromagaatjes gelijkmatig over elke SENSEO®-koffiepad. Haal het meeste uit uw koffiepad voor de allerlekkerste SENSEO®-koffie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter cremalaagje

Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn cremalaagje. Voor elk kopje SENSEO®-koffie.

Intensity Select voor koffie lungo of sterkere koffierecepten

Heerlijke koffie lungo of sterkere recepten met één druk op de knop.

Groot assortiment SENSEO®-koffiemelanges en smaken

SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiemelanges en -smaken. Elke melange heeft een uitgesproken eigen smaak die perfect bij uw persoonlijke voorkeur past.

De functie Direct starten zet uw koffie zodra de machine is opgewarmd

Met de functie Direct starten wordt uw koffie direct gezet nadat de machine is opgewarmd. Na het koffiezetten schakelt het Senseo®-apparaat automatisch uit om energie te besparen.

De enige koffiepadmachine die twee kopjes koffie tegelijk zet

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO®-koffie in minder dan een minuut.

28%* gerecycled plastic, 45%** lager energieverbruik

Een lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen zorgen voor een duurzamer apparaat.

> 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Philips test zijn koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid

SPECIFICATIE

Ergonomie	
Verstelbare hoogte	✖

Fysieke kenmerken	
Kleur	Wit

Gebruiksgemak	
Snoerlengte	0.8 m

Koffie	
Capaciteit (kopjes)	2

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u

	WAARDAMME	KNOKKE
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -

Maximum kopjes per beurt	2
Pompdruk	1 bar
Soort koffie	Senseo-pads

Melk

Functie voor melk opschuimen	✗

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendige onderdelen	✓

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✓

Waterreservoir

Inhoud waterreservoir	0.7 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			