



## X-Serie draadloze XG500-speaker Sony

Merk: Sony  
Model: SRSXG500B.CE7



€399,90-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Met de XG500-speaker neemt u geluid van hoge kwaliteit overal mee naartoe. Of u nu een tuinfeestje geeft of naar het strand gaat, u hoeft alleen maar op te laden, de handgreep te pakken en deze duurzame en draagbare speaker met geweldig geluid mee te nemen.

Draai de volumeknop van het leven volledig open. Nodig uw vrienden uit, zet de muziek hard en dans de hele nacht door op een helder en rijk geluid. Met onze speakers uit de nieuwe X-serie haalt u alles uit elk moment, heeft u altijd de juiste muziek voor feestjes die u nooit meer zult vergeten en leeft u uw leven zo luid als maar kan.

Het kan zomaar overal een feestje worden. Dat betekent dat u een speaker nodig hebt die altijd en overal lekker geluid produceert. Met de XG500 hebt u altijd krachtig partygeluid bij u, en dankzij de ingebouwde verlichting zorgt u ook meteen voor een beetje sfeer.

De XG500 kan tegen een stootje. Hij heeft een duurzame behuizing, is water- en stofbestendig volgens de IP66-classificatie, en de batterij gaat lekker lang mee. De enige vraag is dus: waar neemt u hem mee naartoe?

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## SPECIFICATIE

## Aansluitingen

Aantal USB 2.0-poorten	2
USB-aansluiting	✓

## Connectiviteit

Bluetooth	✓
Wi-Fi	✗

## Gebruiksgemak

Ingebouwde microfoon	✗
Waterbestendig	✓

## Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Buiten, PartyBox

## Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP)	66
Breedte	460 mm
Diepte	215 mm
Gewicht	5600 g
Hoogte	256 mm
Kleur	Zwart

## Stroom

Batterijtype	Pack
Maximale batterijduur	30 uur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			