

X-serie Draagbare, draadloze XP700-speaker Sony

4 548736 123588

Merk: Sony
Model: SRSXP700B.CE7

€399,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Groots geluid dat de hele ruimte vult. Met speakers aan de voor- en achterkant hoeft niemand iets te missen. En dankzij het diepe, krachtige basgeluid en de kraakheldere zang wil niemand iets missen.

Draai de volumeknop van het leven volledig open. Nodig uw vrienden uit, zet de muziek hard en dans de hele nacht door op een helder en rijk geluid. Met onze speakers uit de nieuwe X-serie haalt u alles uit elk moment, heeft u altijd de juiste muziek voor feestjes die u nooit meer zult vergeten en leeft u uw leven zo luid als maar kan.

Bij een feest draait het om de sfeer. Dat betekent dat elke ruimte gevuld moet worden met groots geluid. Dankzij het omnidirectionele partygeluid en de innovatieve X-Balanced Speaker Unit is de XP700 speciaal ontworpen om elke ruimte vol mensen te vullen, zowel binnen als buiten.

De XP700 bestaat uit verschillende speakers, waaronder een extreem efficiënte tweeter aan de voor- en achterkant en een X-Balanced Speaker Unit. Zo krijgt u omnidirectioneel partygeluid met een stevige en diepe bas en meer dan genoeg helderheid.

Het diafragma van de innovatieve X-Balanced Speaker Unit is niet rond, zoals bij conventionele speakers, en heeft een groter oppervlak. Daardoor geniet u van een rijker en helderder geluid, wat uw favoriete muziek ook is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Dankzij de X-Balanced Speaker Unit en de zeer efficiënte tweeters aan de voor- en achterkant biedt de XP700 een hoogwaardig en ruimtelijk geluid voor uw hele locatie.

Met MEGA BASS kunt u een nog indrukwekkendere bas bereiken. Als u naar iets met een beat luistert, wordt het basgeluid nog dieper en krachtiger.

Er gaat niets boven het geluid van live muziek. Met LIVE SOUND kunt u die unieke sfeer reproduceren en uw favoriete liveconcerten steeds opnieuw beleven.

Dankzij gloednieuwe ambientverlichting kunt u veel verschillende verlichtingspatronen selecteren waarmee u het feest flink kunt opzwepen of een rustige avond nog relaxter kunt maken.

Het ontwerp van de XP700 is duurzaam en draagbaar. Dat betekent dat u uw lievelingsmuziek zonder zorgen overal mee naartoe kunt nemen.

U kunt alle kanten op met uw tuinfeest. De XP700 is waterbestendig volgens de IPX4-classificatie, dus u kunt gerust doorgaan in een regenbuitje.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal USB 2.0-poorten	2
USB-aansluiting	✔
USB-connectortype	USB-A

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Buiten, PartyBox

Connectiviteit

Bluetooth	✔

Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP)	IPX4
Breedte	315 mm
Diepte	367 mm
Gewicht	16900 g
Hoogte	693 mm
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Stroom

Maximale batterijduur	25 uur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			