

# HKB75450NB AEG

Merk: AEG
Model: HKB75450NB

7 332543 817979

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Gaskookplaat, FlameLight, 5 gasbranders, 75 cm, thermokoppel, gas op glas, StepPower, H²H

- Zone links vooraan: 1850W/80mm
- Zone links achteraan: 1850W/80mm
- Zone midden: 3900W/128mm
- Zone rechts vooraan: 1000W/65mm
- Zone rechts achteraan: 1850W/80mm

**Scherpe en heldere LEDs, zodat je duidelijk kunt zien wat je doet**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

Kook met zelfvertrouwen en controle, want de heldere LEDs van de FlameLight-gaskookplaat tonen je het niveau van de vlam van niveau 1 tot 9. De LEDs tonen je ook duidelijk of een knop in- of uitgeschakeld is, en of pannendragers nog warm zijn na gebruik.

**FlameLight - heldere LEDs voor eenvoudige selectie van de vlamintensiteit**

De heldere FlameLight LEDs geven duidelijk het vermogen van niveau 1 tot 9 weer, zodat je steeds met vertrouwen de intensiteit van de vlam kunt regelen. De heldere LEDs informeren je ook of een brander in- of uitgeschakeld is.

**StepPower. Voor precieze warmte**

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

**Hob2Hood® regelt automatisch je afzuigkap**

De Hob2Hood®-functie activeert automatisch de afzuigkap als je de kookplaat inschakelt. Deze functie past ook automatisch en draadloos de ventilatiesnelheid aan je kookactiviteiten aan. Zodat je kunt focussen op het koken van smakelijke gerechten.

**Timer voor betere controle**

De kookplaat wordt compleet met handige timer geleverd, zodat u de voortgang van uw kookproces kunt volgen, en altijd absoluut de controle kunt behouden over de smaken die u creëert.

**Warmte-indicatoren voor onmiddellijke informatie**

U moet niet langer raden of uw branders in- of uitgeschakeld zijn. Dankzij de FlameLight LED-indicatoren kunt u in een oogopslag zien of de knoppen in- of uitgeschakeld zijn. Een nuttige restwarmte-indicator geeft bovendien onmiddellijke visuele feedback over de pannendragers, zodat u weet of deze nog warm zijn.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **VRIJ** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| **DI** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | **ZAT** | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | **ZON** | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| **DO** | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |

### Algemeen

| | |
|---|---|
| Inbouwwijze | Inbouw |
| Type kookplaat | Gas |

### Bediening

| | |
|---|---|
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | ✔ |
| Type bediening | Draaiknop |

### Functies

| | |
|---|---|
| Timerfunctie | ✔ |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Afwerking rand | Randloos |
| Breedte | 74 cm |
| Diepte | 51 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | CRISTALLIN |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 48 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 4 cm |

### Gebruiksgemak

| | |
|---|---|
| Akoestisch signaal | ✔ |
| Thermokoppel | ✔ |

### Kookplaatkenmerken

| | |
|---|---|
| Aantal kookzones | 5 |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Automatische ontsteking | ✔ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | WAARDAMME | KNOKKE | | WAARDAMME | KNOKKE |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u |
| DI | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - | ZAT | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | ZON | - GESLOTEN - | - GESLOTEN - |
| DO | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u | | | |