



## Klokradio TAR5005/10 Philips

Merk: Philips  
Model: TAR500510



4 895229 108219 &gt;

€65,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

**Veelzijdige thuisradio** Deze kleine DAB+/FM-radio is overal op zijn plek. De houten behuizing en stoffen luidsprekerbedekking geven iedere kamer een vleugje minimalistische warmte. De ontvangst is kristalhelder en de Gentle Wake-alarmfunctie is perfect voor gasten. **Perfect voor elke kamer** Deze radio is geschikt voor elk tijdstip van de dag en staat perfect op kleine tafels, smalle werkbladen en boekenplanken. De DAB+-tuner zorgt voor kristalheldere ontvangst. U kunt tot 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. **Prachtig design dat precies bij uw interieur past** De luidspreker wordt omgeven door een behuizing van licht hout, bedekt met grijze luidsprekerstof. Het zwarte glanzende display toont zenderinformatie en de tijd. Boven op de radio zitten knoppen voor afstemmen, bronselectie en meer. **Alarmfuncties voor logés** Met de Gentle Wake-functie worden uw gasten gewekt met een geleidelijk toenemend volume. U kunt de dubbele alarmfunctie gebruiken om twee verschillende alarmen in te stellen: perfect als uw gasten waarschijnlijk door het eerste alarm willen sluimeren.

## SPECIFICATIE

## Afspeelmogelijkheden

Radio-ontvangst DAB+, FM

## Audio

Aantal voorkeuzezenders 20  
Uitgangsvermogen 1 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

(totaal)

**Funcities**

Meervoudig alarm


**Fysieke kenmerken**

Breedte	95 mm
Diepte	109 mm
Gewicht	520 g
Hoogte	154 mm
Kleur	Bruin, Grijs

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			