



292998 Chocoladefontein XL Princess

Merk: Princess
Model: 01.292998.01.001



€45,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Princess 292998 Chocoladefontein XL zorgt ervoor dat je vrienden en familie kunt verrassen met een heerlijk dessert. Ook is de chocoladefontein een eyecatcher tijdens elk kinderfeestje of babyshower. De Princess Chocoladefontein heeft 3 lagen en heeft een inhoud van 0,7L. Verwen je vrienden of familie met vers fruit, koekjes of marshmallows in een heerlijk chocoladelaagje. De Princess 292998 Chocoladefontein XL mag niet ontbreken op feesten en partijen.

Veelzijdig gebruik

De Princess Chocoladefontein XL heeft 3 lagen en heeft een hoogte van 32,5 cm. Hierdoor kun je met een groot gezelschap genieten van een feestelijke traktatie. Door de handige warmhoudfunctie zal de chocolade niet klonteren en blijft de chocolade vloeibaar. De pomp en de temperatuur zijn afzonderlijk regelbaar. Zo kun je dus zelf bepalen hoe snel de chocolade wordt rondgepompt en hoe warm de chocolade moet zijn. Met zijn 90 Watt zorgt de Chocoladefontein ervoor dat je niet lang hoeft te wachten tot de chocolade verwarmt en vloeibaar is. Zo kan het feest meteen beginnen!

Verst fruit, koekjes, marshmallows en meer

Met de Chocoladefontein XL kun je vele chocolade lollies maken. Rijg wat aardbeien, druiven of ananas aan een prikker, dip deze in de chocolade en geniet van een heerlijke traktatie. Daarnaast zijn stroopwafels, mariakaakjes en marshmallows ook een heerlijk idee! Dit zijn slechts enkele ideeën. Je kunt het zo feestelijk maken als je zelf

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

wilt.

Veilig te gebruiken met kinderen

De Princess Chocoladefontein is ook ideaal om te gebruiken samen met je kids. De RVS behuizing en de anti-slipvoetjes zorgen voor extra stevigheid. Zo kunnen de kinderen heerlijk hun gang gaan en genieten van een chocolade feestje.

Eenvoudig te reinigen

De Chocoladefontein XL is ook makkelijk schoon te maken. De 3 RVS lagen kunnen losgekoppeld worden en kunnen daarom schoongemaakt worden in de vaatwasser. Berg na het feest de Chocoladefontein gemakkelijk op. Zo hoef je er niet meer naar om te kijken en is jouw chocoladefontein in no-time schoon.

Wat zit er in de doos:

Chocoladefontein XL, Handleiding

Redenen om voor de Princess 292998 Chocoladefontein XL te kiezen:

- De 3 RVS lagen en 32,5cm hoogte zorgen ervoor dat je met een groot gezelschap kunt genieten van een heerlijke traktatie
- Door de warmhoudfunctie blijft de chocolade vloeibaar tot het apparaat wordt uitgeschakeld
- De anti-slipvoetjes en stevige behuizing zorgen ervoor dat je van een heerlijk chocolade feestje kunt genieten samen met je kids
- Reinig de fontein eenvoudig door de lagen los te koppelen en deze in de vaatwasser te doen

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal personen	8	Kleur	Grijs, Zwart
Stroom			
Vermogen	90 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			