

Includeo KI5338 waterkoker Tefal

3045387243227

Merk: Tefal
Model: KI533811

€40,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Tefal Includeo waterkoker: Geschikt voor iedereen De Tefal Includeo waterkoker is zo ontworpen dat hij voor iedereen geschikt is, van jong tot oud. Van de grote, makkelijk te herkennen knop om het deksel te openen tot de stevige anti-slip handgreep, Tefal heeft over ieder detail nagedacht om ervoor te zorgen dat de Includeo waterkoker voor iedereen eenvoudig in gebruik is. De waterkoker heeft een comfortabel gewicht, een capaciteit van 1L en aan weerszijden van het apparaat een grote waterniveau-indicator met duidelijke maataanduiding, zodat het waterniveau voor iedereen eenvoudig af te lezen is. De 360° draaibare voet zorgt ervoor dat de waterkoker stevig op zijn plaats blijft staan en dankzij de gekleurde ring op de voet is snel en duidelijk te zien hoe het apparaat teruggeplaatst kan worden. Om het compleet te maken is de waterkoker voorzien van een grote, makkelijk te bedienen aan/uit-schakelaar met controlelampje en een ruime schenktuit voor probleemloos schenken zonder te knoeien. Tefal Includeo: geschikt voor iedereen!

SPECIFICATIE

Ergonomie

Draaivoet 360°	✔

Fysieke kenmerken

Breedte	166 mm
Diepte	233 mm
Gewicht	980 g

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Hoogte	15 mm
Inhoud	1 Liter
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Automatische stop	✔
Snoeropberging	✔

Stroom

Snoerloos	✖
Vermogen	2400 W

Veiligheid

Controlelampje Aan	✔

Waterreservoir

Aanduiding waterniveau	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			