



LSPX-S3 Glass Sound Speaker Sony

Merk: Sony
Model: LSPXS3.CE7



€349,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Creëer een ontspannen sfeer met geluid en verlichting

Of de LSPX-S3 u nu 's ochtends wekt of uw woonkamer verlicht, het stijlvolle en subtiële ontwerp gaat naadloos op in elke omgeving.

Kristalhelder geluid door kunststof

De Advanced Vertical Drive-technologie in de LSPX-S3 maakt gebruik van drie actuatoren die op het uiteinde van het kunststofglas tikken. Deze vibreren om het geluid in alle richtingen te verspreiden.

Meer bas met de Bass Boost-modus

Als u extra bas wilt toevoegen, kunt u in de Music Center-app de Bass Boost-modus selecteren voor indrukwekkendere baslijnen.

Heldere, hoge tonen voor een breed geluidsbereik

Welk soort muziek u ook beluistert, u hoort heldere, hoge tonen uit de tweeter met kunststof buis die uw hele kamer vult met hoogwaardig geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Breed geluidsbereik

Zet de Glass Sound Speaker waar u maar wilt in uw kamer. De hele kunstof buis trilt en zorgt voor uiterst helder geluid dat zich 360 graden verspreidt, zodat u overal naar helder geluid kunt luisteren.

Verlicht uw avond

In de Kaarslichtmodus flakkert het licht net als een echte kaars, en u kunt zelfs kiezen uit twee lichtstanden die passen bij uw situatie: Helder voor algemeen gebruik en Zacht om 's avonds te ontspannen.

Creëer de perfecte fijne ambiance

Met het zachte licht dat kan flikkeren als een echte kaars is de LSPX-S3 perfect om de juiste sfeer te creëren voor een ontspannen of romantische avond thuis. U kunt de verlichting zelfs synchroniseren, zodat deze op het ritme van de muziek beweegt.

Slanke, gestroomlijnde vormgeving

Deze stijlvolle speaker gaat naadloos in uw woning op dankzij het subtiele ontwerp. 'Mineral Silver' zorgt voor een metaalachtig uiterlijk en gevoel dat tegelijkertijd warmte uitstraalt en glimt als een mineraal.

Neem hem overal mee naartoe

De Glass Sound Speaker is draagbaar, zodat u de speaker overal mee naartoe kunt nemen en elke ruimte tot leven kunt brengen met verlichting, muziek en sfeer.

Geniet van stereogeluid door koppeling

Door Glass Sound Speakers draadloos op elkaar aan te sluiten kunt u genieten van duidelijk gescheiden stereogeluid. De stereomodus maakt het ook mogelijk om de speakers als linker- of rechterkanaal te gebruiken.

Eenvoudige bediening met de Sony | Music Center-app

Download de Sony | Music Center-app voor iOS of Android om helderheid en muziek op afstand te bedienen of een sleep timer in te stellen.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Aansluitingen

USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C

Audio

Frequentiebereik	20 - 20.000 Hz
------------------	----------------

Connectiviteit

Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	5.0

Algemeen

Type speaker	Boekenplank
--------------	-------------

Bediening

Afstandsbediening	✓
-------------------	---

Fysieke kenmerken

Breedte	9 cm
Diepte	9.4 cm
Gewicht	1.1 kg
Hoogte	28.9 cm
Kleur	Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			