



Draadloze SRS-NB10 nekspeaker Zwart Sony

Merk: Sony
Model: SRSNB10B



€99,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een betere manier van vanuit huis te werken

Neem deel aan digitale vergaderingen. Luister naar muziek. Loop comfortabel rond. De SRS-NB10 draadloze nekspeaker maakt van thuiswerken een prettigere ervaring.

Altijd helder geluid

De speaker met volledig bereik staat naar boven gericht, op uw oren, zodat u elk woord duidelijk kunt horen terwijl anderen in de ruimte er nauwelijks iets van merken. De ingebouwde passieve radiator aan de achterkant versterkt de bas voor goed uitgebalanceerd geluid, zodat uw vergadering moeiteloos verloopt.

U bent altijd hoorbaar, ook bij veel omgevingsgeluid

Wat er ook om u heen gebeurt, uw stem blijft helder dankzij de Precise Voice Pickup Technology van de microfoon. De twee hoogwaardige microfoons met beamforming vangen geluid op uit verschillende richtingen, waarna het geluidssignaal optimaal wordt verwerkt. Daardoor worden feedback en echo's geminimaliseerd en levert de SRS-NB10 kristalhelder geluid aan de gesprekspartner(s).

Tik om te praten, tik om te luisteren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Soms bent u aan het woord en soms is een ander aan het woord, en soms wilt u gewoon even privacy. Beheer uw microfooninstellingen tijdens een vergadering in een communicatieapp via de eenvoudige MIC Mute-knop.²

Stel het volume naar wens in

Harde stemmen, zachte stemmen, er worden verschillende volumes en tonen gebruikt tijdens een vergadering. U kunt het volume eenvoudig zelf naar wens regelen met behulp van de volumeknop op de zijkant van deze nekspeaker van Sony. U kunt ook muziek afspelen en pauzeren.

De hele dag werken, de hele dag dragen

Deze draadloze nekspeaker is licht, comfortabel en ontworpen om de hele dag te dragen, van uw eerste vergadering tot het laatste telefoontje. De speaker ligt stevig rond de nek en rust op de schouders, zodat u hem ook kunt dragen als u even niet aan het werk bent — perfect om muziek te luisteren tijdens het koken of schoonmaken.

Comfortabel

Zo licht dat u niet doorhebt dat u hem draagt. De flexibele nekband aan de achterkant zorgt voor een perfecte pasvorm.

Wees u bewust van uw omgeving

Dankzij het open ontwerp kunt u telefoneren en toch uw omgeving in de gaten houden.

Krachtig en handig

Zelfs echte workaholics hoeven zich niet druk te maken over de batterijlevensduur. Deze draadloze nekspeaker is de hele dag beschikbaar voor telefoontjes, muziek, tv-programma's, etc.

Klaar voor de dag

Met een batterijlevensduur van tot wel 20 uur³ kunt u de hele dag vooruit, hoe veel digitale vergaderingen u ook op de agenda hebt staan.

Extra stroom wanneer u dat nodig hebt

Als u de speaker 10 minuten lang snel oplaadt met USB Type-C, hebt u een uur³ extra werk- of afspeeltijd.

Hard aan het werk. Kom tot rust met muziek.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Maak tegelijkertijd verbinding met uw laptop en smartphone.⁴ Bij een zakelijk videogesprek op uw laptop terwijl u muziek luistert via uw smartphone, neemt u eenvoudig op met één druk op de Play/Call-knop aan de zijkant van de nekband. Na afloop van het gesprek gaat uw favoriete afspeellijst automatisch verder. U hoeft niet opnieuw verbinding te maken.

Spatwaterbestendig. Zorgeloos.

Dankzij het IPX4-ontwerp⁵ kunt u zorgeloos uw dagelijkse klusjes doen terwijl u muziek luistert.

Kijk en beluister privé films en muziek

Deze nekspeaker biedt helder geluid, zelfs op laag volume. Maak via Bluetooth®-technologie verbinding met uw tv6, smartphone of muziekspeler en geniet van uw favoriete films, tv-series en afspeellijsten zonder uw burens, huisgenoten of familieleden tot last te zijn.

Mooi gestroomlijnd

Dankzij het strakke en eenvoudige ontwerp met hoogwaardige stoffen afwerking, draagt u deze lichtgewicht speaker met plezier.

Voel de kwaliteit

De stoffen hoes om de speakers geeft de nekband een hoogwaardige uitstraling.

Kies uw kleur

Deze draagbare speaker is verkrijgbaar in Charcoal Gray of wit, zodat hij altijd bij de inrichting van uw thuishoktoor past.

Bekijk de SRS-NB10 van dichtbij

Met het oog op duurzaamheid

Onze producten zijn stijlvol en speciaal ontworpen om het milieu te beschermen. Het verpakkingsmateriaal van de SRS-NB10 bestaat voor minder dan 10 procent uit plastic, wat de inzet van Sony om de ecologische voetafdruk van producten en productie te verlagen, onderstreept.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Aansluitingen

USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C

Audio

Frequentiebereik	20 - 20.000 Hz
------------------	----------------

Fysieke kenmerken

Gewicht	113 g
Kleur	Zwart

Stroom

Maximale batterijduur	20 uur
Oplaadtijd	10 min

Algemeen

Draagwijze	Nekband
hoofdtelefoon	

Connectiviteit

Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	5.1

Gebruiksgemak

Draadloos	✓
-----------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			