



HB113FBS1 Siemens

Merk: Siemens
Model: HB113FBS1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- 3D Hetelucht Plus - Gelijkmatische warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor - zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

Gelijkmatische warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Inhoud ovenruimte	66 Liter	Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.98 kWh
Ovenhoogte	60 cm	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.79 kWh
Verwarmingswijze	Bovenwarmte, Grill, Onderwarmte	Energieklasse	A
Fysieke kenmerken		Garantie	
Aansluitwaarde	3300 W	Aantal jaar extra garantie	10
Kleur	Zwart	Extra garantie	✘
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		
Nisbreedte (minimaal)	56.8 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	57.5 cm		
Ovenkenmerken			
Aantal verwarmingswijzen	5		
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓		
Bovenwarmte	✓		
Grill	✓		
Onderwarmte	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			