




5KHM6118 Handmixer met 6 snelheden en klopper met flexibele rand Onyx Zwart KitchenAid

Merk: KitchenAid
Model: 5KHM6118EOB

5 4 1 3 1 8 4 9 0 7 2 5 9



5 413184 907259 >

€139,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Handmixer met 6 snelheden voor sneller en beter mixen. Met kloppers met flexibele rand.

De handmixer met kloppers met flexibele rand is compact en licht. Perfect voor je dagelijkse mixklussen. Deze handmixer heeft 6 snelheden, 2 kloppers met flexibele rand en de kracht en controle om je favoriete koekjesdeeg, aardappelpuree en nog veel meer te mixen. Gebruik snelheid 1 om kleine ingrediënten zoals noten en chocoladestukjes langzaam toe te voegen of snelheid 6 om volle slagroom of eiwit te kloppen. Hoe werken de kloppers met flexibele rand? De kloppers bereiken een twee keer zo groot oppervlak, waardoor ze sneller en grondiger mixen.* Ze produceren ook minder geluid en trillingen en zorgen ervoor dat je minder vaak langs de zijkanten van de mengkom hoeft te schrapen met een spatel in vergelijking met metalen kloppers. Als je klaar bent met mixen, kun je je accessoires veilig opbergen met de geïntegreerde opbergclip die je aan de onderkant van je mixer kan bevestigen. Zo heb je geen grote bakken en/of opbergdozen meer nodig. *Vergeleken met de metalen turbokloppers™ II bij het mixen van cakebeslag.

Perfect om iedere dag te mixen

Meng alle ingrediënten tot de gewenste consistentie, van langzaam roeren tot snel kloppen, zonder spatten

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Handig in gebruik

6 snelheden voor specifieke gerechten

Gebruik snelheid 1 om kleine ingrediënten zoals noten en chocoladestukjes langzaam toe te voegen

Gebruik snelheid 6 voor het opkloppen van volle room of eiwit voor perfecte meringues

Speciaal ontworpen kloppers met flexibele rand voor een twee keer zo groot oppervlak en meer grip op de kom, om nog beter te mixen

Ontworpen voor handmixers van KitchenAid

Sneller, grondiger mixen

In vergelijking met metalen kloppers blijft er minder van het mengsel achter om van de zijanten te schrapen

Minder geluid en trillingen tijdens het mixen

Professionele draadgarde

Voor lichte en luchtige mengsels

Klop eiwitten tot luchtige pieken, volle room of slagroom om ieder dessert af te maken

Vergrendelbaar, draaibaar, rond snoer

Zodat je vanuit elke hoek eenvoudig toegang hebt

Eenvoudig schoon te vegen

Uitwerpknop voor kloppers

Voor snelle ontgrendeling met één hand

Voor gemakkelijk en comfortabel gebruik

Geïntegreerde opbergclip die aan de onderkant van de handmixer kan worden bevestigd

Om alle accessoires op dezelfde plaats op te bergen

Grote bakken en/of opbergdozen zijn niet meer nodig

SPECIFICATIE

Accessoires

Aantal kommen 0

Algemeen

Aantal snelheden 6
Type mixer Handmixer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Onyx Zwart

Stroom

Vermogen	60 W
----------	------

Gebruiksgemak

Draadloos	×
-----------	----------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			