



CND 5734-20 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: CND5734

4 0 1 6 8 0 3 0 9 1 6 3 9



4 016803 091639 >

€1299,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

3 laden, BxH : 60 x 201cm, NoFrost

NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien - geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, die veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.

EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.

DuoCooling

DuoCooling zorgt er middels twee volledig gescheiden koelcircuits voor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Dat betekent: minder weggoaien, minder boodschappen doen. Dus meer sparen en meer genieten.

Achteraf te monteren SmartDeviceBox

Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van Smart Home? Uw Liebherr ondersteunt u graag: u kunt hem upgraden met een SmartDeviceBox die uw Liebherr met het internet verbindt. De SmartDeviceBox kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd en opent voor u vandaag al de digitale wereld van morgen.


Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als "SuperCool". En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.

2,4" TouchDisplay

Duidelijkheid bespaart tijd: daarom plaatst Liebherr zijn 2,4 inch Touch & Swipe in de deur. Zo kunt u heel eenvoudig de apparaatstatus aflezen en de instellingen wijzigen. Het Touch & Swipe-display is in de deur verzonken. Dankzij de hoogwaardige materialen en het glanzend zwarte oppervlak past het display perfect bij uw Liebherr.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	359 Liter	Energieklasse	D
Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)	Geluidsniveau	35 dB(A)
Vriesgedeelte		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	210 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Aantal diepvriesvakken	4	Totale netto inhoud koelkast	227 Liter
Breedte	59.7 cm		
Diepte	67.5 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Hoogte	201.5 cm
Ingebouwde LED verlichting	✓
Kleur	Wit
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Materiaal	GEHARD GLAS, Kunststof, Staal
Omkeerbare deur	✓

Vriezen

Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	132 Liter
No Frost	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			