



## X-Serie Draagbare, draadloze XE200-speaker Zwart Sony

Merk: Sony  
Model: SRSXE200B.CE7



€109,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### LIVE LIFE LOUD

Draai de volumeknop van het leven helemaal open. Nodig uw vrienden uit, zet de muziek hard en dans de hele nacht door op een helder en rijk geluid. Met onze speakers uit de X-serie haalt u alles uit elk moment, hebt u altijd de juiste muziek voor feestjes die u nooit meer zult vergeten en leeft u uw leven zo luid als maar kan.

### Overall hetzelfde goede geluid

De XE200 heeft een Line-Shape Diffuser die ervoor zorgt dat uw muziek verder reikt, zelfs naar de zijkanten van de speaker. Met het draagbare formaat en de handige draagriem kunt u hem gemakkelijk overal mee naartoe nemen.

### Maak kennis met de Line-Shape Diffuser

De unieke Line-Shape Diffuser van Sony is geïnspireerd op de audiosystemen bij professionele concerten. Het creëert een lijnbron en distribueert het geluid over een breed geluidsfront nog gelijkmatiger over uw locatie. De muziek dringt zo dieper en verder door en vult de hele ruimte, zonder verlies aan geluidskwaliteit.

### Wat de Line-Shape Diffuser doet

Met de Line-Shape Diffuser verspreidt het geluid zich verder in elke richting, zodat u altijd dezelfde geluidskwaliteit hebt, of u nu voor of naast de speaker staat. Dit betekent dat iedereen op uw locatie kan dansen met dezelfde

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

muziekervaring en geluidskwaliteit.

Hoe werkt het?

Anders dan bij een conventionele speaker waarbij het geluid vooral uit het centrum van de conus komt, leidt onze unieke Line-Shape Diffuser het geluid langs een nauw diafragma. De grotere geluidsdruk verspreidt het geluid gelijkmatig in elke richting, waardoor het overal goed is te horen.

Wat is de X-Balanced Speaker Unit?

Anders dan bij het circulaire diafragma van conventionele speakereenheden heeft de nieuw ontwikkelde X-Balanced Speaker Unit van de XE200 een non-circulair diafragma waardoor meer geluidsdruk wordt gegenereerd voor een hoogwaardig geluid.

Meer geluidsdruk, minder vervorming

De non-circulaire vorm zorgt voor een groot speakerdiafragmabereik, waardoor de geluidsdruk wordt vergroot voor een krachtigere bas. Deze vermindert ook driver-excursion maar behoudt dezelfde geluidsdruk voor minder vervorming.

Meer helderheid en een rijkere geluidswaergave

Bovendien helpen het excentrieke ontwerp van het apparaat en de geoptimaliseerde gewichtsverdeling de helderheid te verbeteren en de geluidswaergave te verspreiden.

Dubbele passieve radiatoren

Dubbele passieve radiatoren reproduceren krachtige bastonen.

Groots geluid uit een kleine speaker

De XE200 is licht en draagbaar waardoor u hem overal mee naartoe kunt nemen. En met de handige draagriem draagt u hem handig met u mee.

Water is geen probleem

De XE200 is waterbestendig en kan zelfs tegen zout water. Of u nu op het strand bent of bij het zwembad, u hoeft zich nooit zorgen te maken. Ook afspoelen is geen probleem

Maakt u zich geen zorgen over stof

Met de IP67-classificatie, is uw speaker volledig bestendig tegen stof, zodat u deze op elk oppervlak kunt gebruiken, of u hem nu naar het strand, het park of de tuin meeneemt.

Vier feest zoals nooit tevoren

De schokbescherming van de XE200 is uitgebreid getest<sup>4</sup> en de speaker kan met gemak alle onvermijdelijke stoten, knallen en schuren van dagelijks gebruik weerstaan. Zelfs als u de XE200 laat vallen, zal hij blijven werken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**16 u batterijduur en Ambient Noise Sensing**

Met de XE200 kunt u (indien volledig opgeladen) 16 uur lang muziek afspelen. Eén keer opladen is voldoende voor elke party. De unieke microfoonherkenningstechnologie van Sony, Ambient Noise Sensing, spaart bovendien de batterij, voor een langer gebruik buiten.

**Razendsnel opladen**

Weinig tijd? Maak u zich geen zorgen. Dankzij de functie voor snel opladen kunt u na 10 minuten opladen weer 70 minuten vooruit.

**Bescherm de batterij**

De speaker heeft een speciale functie die ervoor zorgt dat de batterij niet te lang wordt opgeladen, zodat deze langer meegaat. Deze functie kan worden ingeschakeld via de Sony | Music Center-app.

**Beleef verbeterde gesprekskwaliteit met Echo-onderdrukking**

Verbeter meetings en calls door Echo-onderdrukking. Hierdoor kunnen twee personen tegelijk praten zonder dat geluid wegvalt. Hiernaast kunt u het geluid onmiddellijk dempen met de handige MIC Mute-knop op de speaker. Met de multipoint-functie kunnen twee apparaten tegelijkertijd worden gekoppeld.

**Feesten maar! met Party Connect en Stereo Pair**

Met Party Connect kunt u 100 compatibele draadloze speakers koppelen met BLUETOOTH®-technologie en uw muziek synchroniseren voor één dezelfde beat. Met Stereo Pair kunt u draadloos twee speakers verbinden, voor een episch stereogeluid. Schakel beide functies in via de Sony | Music Center-app.

**Plaats de speaker verticaal of horizontaal**

In de aanbevolen verticale positie, kunt u genieten van alle geluidsvoordelen die de Line-Shape Diffuser biedt. U kunt hem ook neerleggen en naar stereo-audioweergave luisteren via de Sony | Music Center-app.

**USB Type-C®-poort**

Gebruik een USB Type-C®-kabel om de XE200 op te laden

**Bluetooth®-verbinding en Fast Pair**

U kunt met één tik de Sony SRS-XE200 snel en moeiteloos via Bluetooth koppelen met uw Android-apparaten.

**Sony | Music Center**

Optimaliseer uw audioinstellingen, selecteer een afspeellijst, zet het volgende nummer klaar en bedien de Party Connect-functie. Beheer uw apparaat rechtstreeks via uw telefoon met de Sony | Music Center-app.

**Met het oog op duurzaamheid**

Onze producten zijn stijlvol en speciaal ontworpen om het milieu te beschermen. Gerecycled plastic ontworpen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

voor Sony wordt gebruikt in interne XE200-onderdelen. De verpakking van de XE200 bestaat voor minder dan 5 procent uit plastic. Dit onderstreept de inzet van Sony om de ecologische voetafdruk van producten en productie te verlagen.

## SPECIFICATIE

### Aansluitingen

USB-connectortype      USB-C

### Connectiviteit

Bluetooth                        
 Bluetooth-versie              5.2

### Gebruiksgemak

Waterbestendig              

### Audio

Frequentiebereik              20 - 20000 Hz

### Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse          67 (Water- en  
 (IP)                                      stofdicht)  
 Breedte                              90 mm  
 Diepte                                94 mm  
 Gewicht                              800 g  
 Hoogte                                208 mm  
 Kleur                                 Zwart

### Stroom

Maximale batterijduur        16 uur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			