



Edge Explore 2 Garmin

Merk: Garmin
Model: 010-02703-10



€259,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ontdek nieuwe routes en fiets vol vertrouwen met de Edge® Explore 2 GPS-fietscomputer.

Dit navigatietoestel heeft een helder 3-inch aanraakscherm en is eenvoudig te installeren, zodat je er meteen uit de doos mee kunt gaan fietsen.

Fiets als een local tijdens je volgende avonturen op de weg en offroad. De kaarten met hoog contrast bevatten afslag-voor-afslag navigatie speciaal voor fietsers en er staan populaire wegen, paden en gebieden met veel verkeer op aangegeven.

Als je 'm hebt verbonden met je compatibele eBike, krijg je navigatiebegeleiding en waarschuwingen op basis van de batterijstatus, het ondersteuningsniveau en het bereik van je fiets.

Bovendien kun je met veiligheidsfuncties zoals ongevaldetectie en Assistance met meer gemoedsrust fietsen.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Connectiviteit

ANT+ compatibel	✓
Bluetooth	✓

Fysieke kenmerken

Gewicht	104 g
Kleur	Zwart

Navigatie

GLONASS	✓
Nuttige plaatsen (Points of Interest)	✓
Tracklog punten	✓

Sensoren

Caloriemeter	✓
GPS	✓
Hoogtemeter	✓
Type hoogtemeter	Barometrisch

Stroom

Maximale batterijduur	16 uur
-----------------------	--------

Functies

Trackback	✓
-----------	---

Gebruiksgemak

Indicatie van temperatuur	✓
------------------------------	---

Scherm

Schermgrootte	3 inch
Schermresolutie	240 x 240 pixels

Sportfuncties

Rondeteller	✓
-------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			