



## HKB95453NB AEG

Merk: AEG  
Model: HKB95453NB



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Gaskookplaat, 90cm, VerticalFlame, Elektronisch, StepPower, 5 gasbranders, Gas op glas

**Heldere en duidelijke LED's. Duidelijk zien bij het koken**

Kook met vertrouwen en controle, want de heldere LED's van de 8000 FlameLight gaskookplaat tonen je de vermogensniveaus van 1 tot 9. De LED's geven aan of een knop aan of uit staat, en of de plaatsen waar de pannen stonden na gebruik nog heet zijn.

**FlameLight. De heldere LED voor een eenvoudige vlamkeuze**

De FlameLight LED's geven duidelijk de vermogensniveaus van het gasvermogen weer, van 1 tot 9, zodat je met een gerust hart de intensiteit van de vlam kunt regelen, telkens wanneer je kookt. De levendige LED's laten je ook weten wanneer een brander aan of uit is.

**Vlam met StepPower. Voor nauwkeurige hitte**

Met StepPower kun je de hitte op je kookplaat nauwkeurig regelen. En steeds weer heerlijke gerechten maken. De warmte kan ingesteld worden op niveaus van 1 tot 9, en levert zo telkens weer betrouwbare resultaten in de keuken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Hob2Hood® voor automatische regeling van de dampkap**

Hob2Hood® activeert automatisch de dampkap wanneer je de kookplaat aanzet. Dit past ook functies zoals de ventilatorsnelheid aan je kookactiviteiten aan, zonder dat er enige handmatige ondersteuning nodig is.

**Kooktimer Houd je kookkunsten bij**

Met de kooktimer kun je de voortgang van je kookproces volgen en heb je totale controle over het voedsel dat je aan het bereiden bent.

**Restwarmte-indicatoren vertellen je wat heet is**

Je hoeft niet meer te raden of je branders aan of uit staan. De restwarmte-indicatoren geven duidelijk aan wanneer je kookplaat stroom krijgt en of er nog warmte op het oppervlak over is. Het is een veiligere manier om te koken.

**SPECIFICATIE**

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Type kookplaat	Gas	Type bediening	Draaiknop
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Afwerking rand	Randloos
		Breedte	88 cm
		Diepte	51 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	83 cm
		Nisdiepte (minimaal)	48 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	5
Akoestisch signaal	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Thermokoppel



**Veiligheid**

Automatische  
ontsteking



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			