



## BRL136/00 Lady Shaver Series 6000 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik Philips

Merk: Philips  
Model: BRL136/00

8 7 1 0 1 0 3 9 9 8 1 4 3



8 7 1 0 1 0 3 9 9 8 1 4 3 &gt;

€36,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt

Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De SatinShave Advanced-ladyshave zorgt zelfs in bad of onder de douche eenvoudig en moeiteloos voor een gladde huid zonder irritatie.

### Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat.

### Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen voorkomt.

### Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

gebruik.

## SPECIFICATIE

### Accessoires

Aantal opzetstukken	1
Opbergetui	✗
Opzetstuk voor bikinilijn	✗
Opzetstuk voor peeling	✗
Reinigingsborstel gezicht	✗
Reinigingsborstel meegeleverd	✓

### Fysieke kenmerken

Kleur	Roze, Wit
-------	-----------

### Stroom

Autonomie batterij (in minuten)	40 min
Batterij meegeleverd	✓
Batterijtechnologie	NiMH
Batterijtype	Pack
Oplaadtijd	10 u

### Algemeen

Scheerkop	✓
Te gebruiken onder de douche	✓

### Gebruiksgemak

Waterbestendig	✓
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			