



WGG2440REU Bosch

Merk: Bosch
Model: WGG2440REU



€999,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wasmachine Vrijstaand 9 kg, 1400 tr/min., EcoSilence Drive, mid LED-display, antivlekken, SpeedPerfect Cast Iron Grey A

- AntiVlekken optie: verwijdert op betrouwbare wijze vier veelvoorkomende vlekken.
- EcoSilence Drive™: de efficiënte en zeer duurzame wasmachinemotor.
- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- VarioDrum: zacht en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur.
- Grote LED display: eenvoudige bediening en extra functies beschikbaar.

Voor elke vlek de juiste wasbeurt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met het AntiVlekken optie pakt je wasmachine of was-droogcombinatie met gemak vier hardnekkige soorten vlekken aan. Het past automatisch de temperatuur, trommelbeweging en inweektijd aan voor een makkelijke en volledig automatische verwijdering van vier van de meest hardnekkige vlekken. Het is de perfecte manier om je kleding te ontdoen van boter of olie, gras, rode wijn en bloedvlekken.

Jouw duurzame, extra stille wasmachine.

Lawaai in huis kan storend werken. Daarom hebben we voor onze wasmachines de EcoSilence Drive™ ontwikkeld. Deze borstelloze, energiezuinige motor vermindert wrijving voor een stille werking, en is ontworpen voor een bijzonder lange levensduur.

SpeedPerfect-programma

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. * Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. *Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Trommelinhoud	9 kg	Droogresultaat	B
Type wasmachine	Frontlader	Energieklasse	A
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min	Energieverbruik per 100 cycli	46 kWh
		Geluidsniveau centrifugeren	71 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	A
		Gewogen waterverbruik per	48 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig




	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

cyclus
 Tijdsduur Eco 40-60° 3:48
 programma

Fysieke kenmerken

Breedte 59 cm
 Diepte 59 cm
 Gewicht 73.5 kg
 Hoogte 84.8 cm
 Kleur Wit




Opties

Antikreuk 
 Extra water 
 Voorwas 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Gebruiksgemak

Aanduiding 
 programmaverloop
 Aanduiding resttijd 
 Eindsignaal 
 programma

Programma's

Wasprogramma's Fijne
 was/Delicaat/zijde,
 Gemengde was/mix,
 Katoen,
 Kreukherstellend /
 antikreuk, Outdoor /
 Sports, Spoelen, Wol /
 handwas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			