



WUU28T00FG Bosch

Merk: Bosch
Model: WUU28T00FG



€794,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wasmachine Vrijstaand 8 kg, 1400 tr/min., EcoSilence Drive, LED-display, SpeedPerfect, onderbouw Wit A

Onderbouw wasmachine met EcoSilence Drive™: geniet van stille en duurzame werking.

- EcoSilence Drive™: stille en energiezuinige motor, met 10 jaar garantie.
- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- VarioDrum: zacht en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur.
- Grote LED display: eenvoudige bediening en extra functies beschikbaar.
- Bijvul-functie: ben je een hemd in de wasmachine vergeten steken? Geen probleem! Je kunt het nu makkelijk aan je was toevoegen.

Gegarandeerd stille en duurzame motor.

Laat je wasmachine je gezellige diner niet verstoren. De EcoSilence Drive™ van Bosch is zo stil dat je soms vergeet dat hij aanstaat. De borstelloze, energiezuinige motor is stil in gebruik, heeft een bijzonder lange levensduur en wordt geleverd met 10 jaar garantie op onderdelen.

SpeedPerfect-programma

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. * Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. *Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Trommelinhoud	8 kg	Koppeling met app	✗
Type wasmachine	Frontlader		
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min		
Connectiviteit		Energieverbruik	
Wi-Fi	✗	Capaciteit voor Eco 40-60° programma	8 kg
		Droogresultaat	B
		Energieklasse	A
		Energieverbruik per 100 cycli	46 kWh
		Geluidsniveau centrifugeren	71 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	A
		Gewogen waterverbruik per cyclus	47 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Tijdsduur Eco 40-60°
 programma 3:33

Functies

 Stoomfunctie ✘
Fysieke kenmerken

 Aansluitwaarde 2400 W
 Breedte 59 cm
 Diepte 59.9 cm
 Hoogte 84.5 cm
 Kleur Wit
 Koolborstelloze motor ✔
 Motor (merkspecifiek) EcoSilence Drive
 Vulopening 32 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar) 10

Gebruiksgemak

 Aanduiding ✔
 programmaverloop ✔
 Aanduiding resttijd ✔
 Automatische ✘
 dosering wasmiddel
 Eindsignaal ✔
 programma
 Type eindsignaal Akoestisch
 Uitgestelde start ✔
 Verlichting binnen ✘
Opties

 Antivlekkerfunctie ✘
 Extra water ✔
 Leegpompen ✔
 Spoelstop ✔
 Tijd besparen ✔
 Voorwas ✔
Programma's

 Speciale Overhemden
 wasprogramma's
 Trommelreiniging ✔
 Wasprogramma's Eco 40-60 °C, Fijne
 was/Delicaat/zijde,
 Katoen, Synthetisch,
 Wol / handwas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✓
Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			