



## W4086C.S/3 Asko

Merk: Asko  
Model: W4086C.S/3



**€1499,00-**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

ASKO Wasmachines hebben geen rubberen deurmanchet/deurrubber. En daar is een goede reden voor. De deurrubber kan na verloop van tijd stukgaan en er kan zich vuil in ophopen. Door deze te elimineren, kunt u voortaan hygiënischer wassen. Onze wasmachines zijn uitgerust met de SteelSeal™. Vuil en bacteriën krijgen geen kans.

De Quattro Construction™ is een uniek maar eenvoudig systeem dat bestaat uit vier schokdempers die de trillingsenergie van de buitentrommel overbrengen naar de bodemplaat van de machine. In feite staat de gehele constructie in de behuizing en zelfs bij maximaal centrifugereren zijn er vrijwel geen trillingen. Ideaal voor op een houten vloer.

Active Drum™ is een perfect uitgebalanceerd systeem dat voor de best mogelijke was- en spoelprestaties zorgt en tegelijkertijd toch minimale slijtage van de stoffen garandeert. De zandlopervormige wasmeemers geleiden de lading naar het rustiger, centrale deel van de trommel. De grovere vuildeeltjes, zoals zand en grind worden naar de grotere gaten aan de rand van de trommel geleid.

Steam is fresh and convenient

Stoom is fris en handig. Stoom helpt bij het oprispen van je wasgoed in een mum van tijd, zonder het gebruik van wasmiddel. Na 20 minuten stoombehandeling met ons Steam Refresh-programma is er nog maar een korte droogtijd over voordat u uw herboren kledingstuk kunt gebruiken. Stoom is een zeer effectieve en vriendelijke manier om uw overhemden, jassen en broeken te behandelen. U kunt zowel natuurlijke vezels, zoals katoen en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

linnen, als synthetische stoffen stomen. Het overhemdenprogramma beschikt over een geïntegreerde stoom functie. Deze functie voegt aan het einde van het wasprogramma stoom toe om kreuken glad te maken en kreuken die na het centrifugeren op de stoffen kunnen ontstaan, te verminderen.

Start de Dose Assist functie en stop met zorgen maken over het gebruik van de juiste hoeveelheid wasmiddel voor uw wasbeurt. In plaats van te worstelen met de juiste hoeveelheid te doseren, adviseert uw ASKO wasmachine de benodigde hoeveelheid wasmiddel. Met de Dose Assist functie van onze machines wordt op basis van de belading, de mate van vervuiling, waterhardheid, het programmatype en de temperatuur automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel toegevoegd. Zo gebruik je altijd de juiste hoeveelheid, dus geen overdosering meer.

Het hygiëneprogramma is ontworpen voor alle situaties waarin een grondige hygiënische wasbeurt noodzakelijk is. Het is perfect voor thuishokken die hun schorten, theedoeken en ander textiel willen reinigen die in aanraking komen met rauw voedsel. Het is ook geschikt voor het wassen van babykleding, beddengoed en kleding die wordt gebruikt door mensen met een huidallergie. In het laatste geval raden we aan de kledingstukken binnenstebuiten te keren, omdat hierdoor ook eventuele huidresten of resten van huidproducten grondig worden uitgewassen. Het programma wordt gekenmerkt door langere verwarmingssequenties in combinatie met extra spoelbeurten. Dit is een snel programma, maar met een hoog wasrendement. Het programma wast met behoedzame trommelbewegingen en een lager centrifugetoerental en duurt iets minder dan een uur.

Vuil is niet goed voor uw kleding, maar wasmiddelen zijn niet goed voor uw huid. Als preventieve maatregel voor mensen met een zeer gevoelige huid, hebben de wasmachines van ASKO een extra spoelfunctie: Super Rinse. Deze functie is met name belangrijk in landen met zacht water en houdt in dat de machine tot wel zeven keer spoelt.

In deze modus wordt extra water toegevoegd om alle wasmiddelresten uit het wasgoed en het wasmiddelcompartiment te spoelen. Er wordt meer water gebruikt in de Allergiemodus en er wordt ook energie en tijd toegevoegd om een optimaal was- en spoelresultaat te bereiken. De geselecteerde temperatuur wordt gedurende langere tijd op hetzelfde niveau gehouden.

Met de Anti-kreuk-optie wordt het wasgoed rustig gewassen en centrifugeert met minder kreuken als resultaat. Wees zuinig op uw kleding en bespaar tijd bij het strijken.

Niemand wil waterschade thuis. Zelfs de kleinste lekkage die onopgemerkt blijft, kan grote problemen veroorzaken. Daarom hebben we het Aqua Safe™ systeem. Een geavanceerde waterbeveiliging met degelijke constructies zoals een PEX slang en een naadloos gelaste container. Maar ook slimme systemen zoals een bodemsensor, overloopbeveiliging en waterlekdetectie. Steel Seal™ - deurafdichting zonder rubberen deurmanchet  
Roestvrijstalen binnen- en buitentrommel Overloopbeveiliging Anti Block™ bodemsensor PEX toevoerslang  
Maximale duur voor waterinstroom

Het automatische programma optimaliseert wasduur en het aantal spoelingen afhankelijk van de belading en het programma wat u kiest. Nu kunt u een kleine was draaien zonder u schuldig te voelen.

Een wekelijkse wasbeurt voor uw beddengoed verwijdert huidresten en mijten die allergieën veroorzaken. Dit programma is bedoeld om beddengoed, kussens en andere grotere items te wassen. Volg de instructies voor het wassen en verzorgen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Een wekelijkse wasbeurt voor uw beddengoed verwijdert huidresten en mijten die allergieën veroorzaken. Dit programma is bedoeld om beddengoed, kussens en andere grotere items te wassen. Volg de instructies voor het wassen en verzorgen. Het programma voegt een grote hoeveelheid water en extra spoelbeurt toe.

We hebben onze wasmachines uitgerust met extra betrouwbare en stille borstelloze motoren. Geen borstels betekent een onderdeel minder dat kapot kan gaan. Het maakt de motor stiller en duurzamer.

De meeste fabrikanten stabiliseren hun wasmachines met beton. Wij verstevigen en stabiliseren onze wasmachines met robuuste gietijzeren contragewichten aan de voorzijde en een gietijzeren lagerkruis aan de achterzijde. Een ASKO is daardoor sterker, stabiel en duurzamer.

Dit programma is ontwikkeld voor donkere was en voorkomt dat wasmiddelen vlekken achterlaten op de stof. Er worden extra spoelbeurten toegevoegd, en tegelijkertijd zorgen een behoedzame wasmechaniek en laag toerental ervoor dat uw donkere wasgoed behoedzaam wordt gewassen en grondig wordt gespoeld.

Wanneer het programma voor trommelreiniging regelmatig wordt gebruikt zal dit de frisheid van uw was én de levensduur van uw wasmachine verlengen. Eén knop, twee voordelen.

Het Universeel wasprogramma zorgt voor uw dagelijkse wasgoed door het waterniveau en de duur automatisch aan te passen aan de lading. Omdat elke dag de beste dag voor uw wasgoed zou moeten zijn.

Om het beste was- en spoelresultaat te kunnen behalen, terwijl het water en energieverbruik wordt verlaagd, wordt elk stadium van het wasprogramma verlengd. De totale programmatijd is hiermee langer in vergelijking met de normale modus.

Het Intensief programma zorgt dat uw sterk vervuild wasgoed weer snel schoon is. De programmatijd en hoeveelheid water worden ingesteld afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed. Een extra spoelbeurt verwijdert het opgeloste vuil, schoon in een mum van tijd!

Houdt uw kinderen veilig: vergrendel het bedieningspaneel zodat de wasmachine niet per ongeluk wordt gestart.

Snelprogramma voor licht vervuild wasgoed. Het programma werkt bij bepaalde temperatuur, houd dus rekening met de aanwijzingen op de kleding. Een lagere temperatuur verkort de duur van het programma. De centrifugeersnelheid kunt u zelf kiezen.

Uw apparaten in goede staat houden moet eenvoudig zijn. Alle ASKO-wasmachines hebben gemakkelijk verwijderbare trommelribben om ervoor te zorgen dat er niets vast komt te zitten. Simpel.

Gebruik het spoelprogramma om uw favoriete kledingstuk op te frissen. Een grondige spoelbeurt en een korte centrifuge en uw kleding is weer als nieuw.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De Sensi Save™ functie verkleint de ecologische voetafdruk door te berekenen hoeveel water en energie elke lading nodig heeft. Het geoptimaliseerde wasprogramma bespaart ook uw kostbare tijd. Zinvol, toch?

Hebt u ook ervaren dat het moeilijk is om kragen en manchetten van overhemden schoon te krijgen? Probeer dan het overhemdenprogramma. Het is een behoedzaam maar effectief programma waarbij meer water en herhaalde spoelbeurten worden gebruikt om ook de dikkere delen van het overhemd goed schoon te krijgen.

Bij het selecteren van de snelheidsmodus stelt u de wasmachine in om een perfect was- en spoelresultaat te bereiken in minder tijd dan normaal. Om dit te bereiken wordt zowel meer water aan de wascyclus toegevoegd als meer energie verbruikt.

Kies dit programma als u alleen maar wilt centrifugeren.

Het Katoen programma is het beste programma het wassen van katoen. Op maat gemaakt voor was met zichtbare vlekken voor gewoon of sterk vervuild wasgoed, wit of bont. Het programma zal de duur en waterverbruik aanpassen naar de belading.

Met behulp van het tijdprogramma kunt uw zo schoon mogelijk wassen in de tijd die u beschikbaar heeft. De wasmachine zorgt voor een optimaal wasresultaat op basis van de door u gekozen tijd van 30 minuten tot 3 uur - dat is flexibel, slim en tijdbesparend.

Met de hand- en wolwasprogramma's worden delicate kledingstukken gewassen op 40°C voordat het kort op lage snelheid wordt gecentrifugeerd. We beloven dat je favoriete wollen trui er nog nooit zo goed uitzag.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Energie	
Trommelinhoud	8 kg	Warmwateraansluiting	✓
Type wasmachine	Frontlader	g	
Zwiersnelheid (maximaal)	1600 t/min		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	2200 W
Energieklasse	A	Breedte	595 cm
Energieverbruik per	47 kWh	Diepte	850 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

100 cycli		Gewicht	75.5 kg
Geluidsniveau centrifugeren	76 dB(A)	Hoogte	585 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Kleur	Grijs
Gewogen waterverbruik per cyclus	48 Liter	Materiaal	roestvast staal
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:19		

**Gebruiksgemak**

Aanduiding programmaverloop	✓
Aanduiding resttijd	✓
Eindsignaal programma	✓
Uitgestelde start	✓

**Opties**

Extra water	✓
-------------	---

**Programma's**

Aantal programma's	23
Speciale wasprogramma's	Beddengoed, Overhemden
Trommelreiniging	✓
Wasprogramma's	Easy Care, Gemengde was/mix, Katoen, QuickWash (kort programma/quick/speed/express), Wol / handwas

**Veiligheid**

Beveiliging tegen waterschade	✓
Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			