

ED677FSB5E Siemens

Merk: Siemens
Model: ED677FSB5E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat iQ500 Inductie 60 cm, combiInduction, 4 zones (1 combi), Boost, timer, mono touchSlider, powerMove Facet design black

Extra flexibiliteit voor grote pannen.

Met combiZone combineer je eenvoudig twee ronde inductiezones voor één groot egaal verwarmd kookoppervlak: ideaal voor grote pannen.

Eenvoudige bediening met de touchSlider

Met onze innovatie touchSlider-technologie kun je de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met je vinger er naartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensoren en gaat in stappen van 0,5 tot het maximum van 9.

Eenvoudig koken door vooraf ingestelde temperatuurzones

De powerMove Plus-functie verdeelt de combiflexZones in drie temperatuurzones: de voorzijde voor koken of braden, het midden voor garen en achterin voor het warmhouden van het gerecht. Zo houd je een deel van het gerecht makkelijk warm terwijl je de rest klaarmaakt. De individuele zones worden geactiveerd zodra je de pan erop zet.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Meer vermogen wanneer u het nodig heeft.

Met de powerBoost-functie verhoogt u het vermogen van de gewenste inductiezone met tot wel 50%. Zo bespaart u tot 35% aan wachttijd, en kunt u sneller verder met het bereiden van de rest van de maaltijd. Minder wachttijd, meer kookplezier.

Kookwekker met uitschakelfunctie.

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone automatisch uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken. Wel zo veilig.

Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.**Snel, veilig, energiezuinig en gemakkelijk schoon te maken.**

Direct warm én direct koud. Ervaar de voordelen van Siemens inductie. De warmte wordt via inductiespoelen direct naar de pannen en hun inhoud gevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. De voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Verlies kooktijden nooit uit het oog.

Gebruik de timerfunctie om koken nog makkelijker te maken. Dan weet je altijd precies wanneer het eten klaar is.

- combiZone: combineer probleemloos twee inductiezones voor grote pannen.
- touchSlider: eenvoudig en snel bedienen met een vingeraanraking of slide-beweging
- powerMove: vooraf ingestelde kookzones met bijbehorende temperaturen.
- powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✘
		Knop Aan/Uit	✔
		Type bediening	touchSlider
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✔	Aansluitwaarde	6900 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			


Breedte	60 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	59 cm
Nisdiepte (minimaal)	5.1 cm
Nishoogte (minimaal)	49 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			