

HD9945/01 XL-bakset Philips

8 710103 922889

Merk: Philips
Model: HD9945/01

€31,94-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met deze speciale meesterbakkerkit voor uw Philips Airfryer bereidt u al uw favoriete bakrecepten. Maak snel en eenvoudig overheerlijke taarten, brood, gegratineerde gerechten, quiches en nog veel meer!

- Bakmeesterset
- 1 bakaccessoire
- 9 siliconen muffinvormen
- 1 receptenboekje

Niet-klevend bakaccessoire past perfect in Airfryer XXL

Het bakaccessoire van Philips is ook zeer geschikt voor het bereiden van stamppotten, ratatouille, frittata, lasagne, gratin, vlees met sausjes en andere gerechten. Eet smakelijk.

Boekje om uw bakvaardigheden te verbeteren

Boekje met tips van de chef, recepten voor beginners en baktijden voor de Airfryer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

U kunt het bakaccessoire en de muffinvormpjes van uw Airfryer veilig in uw vaatwasmachine zetten waardoor deze zelfs nog gemakkelijker zijn om te hergebruiken!

9 siliconen muffinvormpjes voor verschillende gerechten

Muffins of cupcakes uit deze Airfryer-muffinvormpjes verwijderen is zeer gemakkelijk vanwege het soepele materiaal. Door de geplooide randen zien de muffins er nog beter uit! Dankzij het geurloze silicone zijn de Airfryer-muffinvormpjes geschikt voor eindeloos hergebruik!

SPECIFICATIE

Algemeen

Geschikt voor volgend toestel	HD9285/00, HD9285/93, HD9876/90, HD9880/90

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Powered by niwzi Niwzi Media Group

elektrozine.BE