



## PartyBox Encore partyluidspreker 100W JBL

Merk: JBL  
Model: PBENCORE1

6 9 2 5 2 8 1 9 9 8 0 3 4



6 925281 998034 &gt;

€349,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Jij bent de ster op je feestje

De draagbare JBL PartyBox Encore-luidspreker biedt je 10 uur non-stop plezier. Je kunt altijd en overal een feestje bouwen dankzij de praktische handgreep en het spatwaterdichte ontwerp. Laat de muziek knallen met de geweldige JBL Original Pro Sound en diepe bas. Synchroniseer de rockende strobes, ring- en clubverlichting van de lichtshow voor een geweldige ervaring. Of zing samen met de premium digitale draadloze microfoon van JBL, de zijn geoptimaliseerd voor karaoke met verstelbare echo, bas en hoge tonen. Volledig draadloze stereo betekent dat je luidsprekers kunt koppelen voor een echt groots geluid. En met de PartyBox-app heb je altijd de volledige controle, zodat je de perfecte vibe kunt kiezen door je muziek- en lichtshowkleuren aan te passen.

## SPECIFICATIE

## Aansluitingen

Karaoke Microfoon In 1

## Algemeen

Aantal luidsprekers in 1 speaker

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

de doos	
Totaal	100 W
uitgangsvermogen (muziek)	
Type speaker	PartyBox

**Audio**

Frequentiebereik	50 - 20.000 Hz
------------------	----------------

**Connectiviteit**

Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	5.1

**Bediening**

Koppeling met app	✓
-------------------	---

**Fysieke kenmerken**

Beschermingsklasse (IP)	IPX4
Breedte	27.6 cm
Diepte	29.3 cm
Gewicht	8.34 kg
Hoogte	32.7 cm
Kleur	Zwart

**Stroom**

Batterijtechnologie	Lithium-Polymeer
Maximale batterijduur	10 uur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			