



## SO6102M2B3 Smeg

Merk: Smeg  
Model: SO6102M2B3



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### TIJDSBESPAREND

Dankzij de combinatie van traditioneel koken en koken met microgolf, kunt u met de SPEEDWAVEXL-oven de bereidingstijden tot 40% verkorten en energie besparen. In feite zorgt de kooksnelheid niet voor een groter verbruik! Dankzij de productie van continue microgolven gaat het koken sneller en is het niet nodig om de oven voor te verwarmen.

### GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

Het nieuwe EVOscreen display is verbeterd met nieuwe symbolen: 5 touch toetsen bedienen functies en alle parameters op een zeer gemakkelijke manier. Alle parameters zijn altijd zichtbaar en aanpasbaar tijdens het koken. Het is ook mogelijk om direct op het display de belangrijkste accessoires te beheren: BBQ, AIR-FRY en STONE.

### GEBRUIK SPEEDWAVEXL OP DE BESTE MANIER

Voor de beste resultaten met SpeedwaveXL wordt aanbevolen om de ingrediënten op het tweede niveau van onderen te plaatsen, zodat de microgolven kunnen uitzetten en de gerechten perfect gelijkmatig gaar worden. Het is ook raadzaam om een pyrexschaal te gebruiken tijdens het koken in de microgolfoven.

### OPTIONELE ACCESSOIRES

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het is mogelijk om praktische optionele accessoires te gebruiken om de kookervaring te verrijken en het meeste uit de Speedwave oven te halen. Met het AIRFRY-rooster kook je uitstekend gefrituurd voedsel met minder vet, met de BBQ-plaat kook je vlees, vis en groenten op de best mogelijke manier. Dankzij STONE, de vuurvaste steen, is de perfecte pizza klaar in slechts 4 minuten.

### 'MELT' FUNCTIE

De perfecte functie voor het snel smelten van voedsel zoals boter of chocolade

### 'POP' FUNCTIE

De functie voor de bereiding van popcorn, klaar in slechts 4 minuten

### 'SOFT' FUNCTIE

De functie die is ontworpen om ijs in een paar minuten te ontdooien en ervan te genieten met de perfecte consistentie

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	68 Liter	Automatische programma's	11
Ovenhoogte	60 cm	Bediening	Full touch
Verwarmingswijze	Microgolf		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	3000 W	Zachte sluiting	
Breedte	59.7 cm		
Diepte	54.8 cm		
Hoogte	59.2 cm		
Kleur	Zwart		
Materiaal	GEHARD GLAS		
Grillkenmerken		Microgolfkenmerken	
Vermogen grill	1750 W	Vermogen microgolf	900 W
Onderhoud & Reiniging		Ovenkenmerken	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Reiniging van de oven	Pyrolyse	Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
		Maximale oventemperatuur	250 °C
		Minimale oventemperatuur	30 °C
		Onderwarmte	✓
		Ontdooifunctie	✓
		Pizzastand	✓
		Snel voorverwarmen	✓
		Warmhouden	✓

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			