



GRSM3E 3 in 1 Grill, Wafel- en omeletmaker Cuisinart

Merk: Cuisinart
Model: GRSM3E



€169,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Cuisinart 3 in 1 Grill, Wafel- en Omeletmaker wordt geleverd met verwisselbare, vaatwasser-bestendige grill-, wafel- en omeletplaten waardoor je er allerlei recepten mee kunt bereiden.

De grillplaten kunnen gebruikt worden om vlees, vis en groentes te grillen, maar ook om panini's en nog veel meer mee te maken. Het zwevende scharnier zorgt ervoor dat de bovenste plaat op je eten rust, waardoor het van twee kanten wordt verhit en je sappige resultaten krijgt, in de helft van de tijd.

Gebruik de wafelplaten voor huisgemaakte zoete of hartige wafels, met elke keer een goudbruin korstje en zachte, luchtige binnenkant. Perfect om smakelijke ontbijtjes of zoete desserts mee te maken.

Met de omeletplaten maak je binnen enkele minuten lichte, luchtige omeletrondjes. Ze kunnen ook gebruikt worden voor tortilla's, mini-quiches, pizza en nog veel meer.

De grill heeft ook een geïntegreerd lekbakje, die overtollig vet netjes verzamelt, om gezonder te grillen. Het compacte formaat zorgt ervoor dat hij klein genoeg is om op je aanrecht te laten staan of ergens anders te bewaren wanneer je hem niet gebruikt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Elektrisch	✓	Kleur	Grijs, Zwart
Soort grill	Grill, Wafelijzer		
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Opvang vet	✓	Plaat	✓
		vaatwasbestendig	
Platen			
Meegeleverde platen	Grill, Wafel		
Uitneembare platen	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			