

WF S1577 CPNE Whirlpool

8 003437 642418

Merk: Whirlpool
Model: WF S1577 CPNE

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

4 inductiezones. de FlexiCook technologie laat u meerdere zones samenvoegen, ideaal voor grotere potten en pannen. Slidercontrole, voor een eenvoudige bediening. Kenmerken van deze Whirlpool inductiekookplaat: Een elegante technologie die de pan en niet de kookplaat verwarmt, energieverspreiding beperkt en perfecte kookresultaten biedt. Elektrisch.

Sublieme energie-efficiëntie.
Met de functie Power Management stel je het maximale vermogen van de kookplaat in, om zo het risico op overbelasting van de elektrische installatie van jouw woning te voorkomen.

De makkelijkst te reinigen kookplaat, met alleen water*
Dankzij CleanProtect, onze exclusieve beschermlaag, maak je je kookplaat moeiteloos proper met een straaltje water. Zo blijft je kookplaat altijd even mooi glanzen.
Bescherm de kookplaat, bescherm de planeet: door de kookplaat alleen met water te reinigen, kun je tot wel zes flessen ontvettingsmiddel per jaar besparen**

FlexiSide garandeert een optimale veelzijdigheid
FlexiSide garandeert een optimale veelzijdigheid en een uiterst gelijkmatige warmteverdeling dankzij vier inductoren. Gebruik de twee kookzones afzonderlijk of koppel ze verticaal aan elkaar. Zo (ver)plaats je potten en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

pannen met verschillende groottes makkelijk om het even waar binnen de flexibele zone.

Direct Acces met sliders
Een nieuwe gebruikersinterface met individuele sliders per kookzone. Elke slider is toegewezen aan de overeenkomstige positie op het kookplaatoppervlak, om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken.

Inductietechnologie
Minder energie en toch sneller.
Inductietechnologie stuurt de hitte rechtstreeks door naar de pan. Op die manier gaat minder dan 10% van de energie verloren aan de omgeving en wordt 90% van de energie gebruikt om te koken.

FlexiSide
Het ideale kookoppervlak voor potten en pannen van elk formaat. De FlexiSide zone kan gebruikt worden als 2 individuele kookzones of als 1 grote kookzone.

iXelium
Langdurige glans.
De revolutionaire iXelium nanotechnologie behandeling beschermt uw kookplaat tegen krassen en verzekert een perfecte glans. Het is makkelijk te reinigen: u heeft enkel water en een zachte doek nodig.

ChefControl
Verdeelt de kookplaat in drie of vier kookzones en activeert ze tegelijkertijd op een vooraf ingesteld vermogensniveau. Pannen kunnen van de ene zone naar de andere worden verplaatst zonder interactie met het bedieningspaneel, waardoor gerechten op verschillende temperaturen kunnen bereid worden tijdens het kookproces. Voor maximale flexibiliteit!

Eigentijds design
Onze kookplaten zijn ontworpen voor de beste kookresultaten met een elegant design. Het stijlvolle vlakbouw design maakt reinigen nu nog eenvoudiger.

Smelten
Perfect koken op lage temperatuur.
Met de smeltfunctie kunt u koken op een zeer lage temperatuur, ideaal voor het smelten van chocolade, boter of bij het bereiden van lichte, delicate sauzen.

Warmhouden
Altijd een warme maaltijd.
De warmhoudfunctie houdt uw gerecht warm.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Sudderen
Perfect sudderen.
Met de sudderfunctie kunt u gerechten bereiden die een traag bereidingsproces vereisen zodat het gerecht sappig en mals blijft.

Bedieningsknoppen aan de voorzijde
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van de kookplaat.

Slider
Intuïtief koken.
Met de Intuïtieve tiptoetsbediening past u het vermogen per kookzone aan, terwijl een eenvoudig display u in één oogopslag toont welke kookzones in werking zijn.

Energiebeheer
Zeer energiezuinig.
Met de functie Power Management kunt u het maximale vermogen van de kookplaat instellen om zo het risico van overbelasting binnen uw woning te voorkomen.

Booster
Koken in een mum van tijd met de boosterfunctie.

Booster 3 kW
Geniet van de lekkerste gerechten.
Deze Whirlpool kookplaat beschikt over een 3 kW booster voor het nog sneller verwarmen van uw gerechten.

6TH SENSE functies
Altijd succesvol koken dankzij de 4 speciale vooraf ingestelde functies - tot 4 per kookzone. Selecteer gewoon de functie en de inductiekookplaat past automatisch het vermogen aan dat het beste past bij de gekozen kookmethode.

Koken
Automatische functie "Koken"

Touch Control
Koken met één druk op de knop. Met Touch Control bedien je je kookplaat met precisie. De sensorgestuurde vermogensregeling elimineert de 10 niveaus die gewoonlijk op de meeste draaiknoppen zitten. Bovendien is je kookplaat met Touch Control eenvoudiger te reinigen.

CleanProtect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De makkelijkst te reinigen kookplaat, met alleen water*. Dankzij CleanProtect, onze exclusieve beschermlaag, maak je je kookplaat moeiteloos proper met een straaltje water. Zo blijft je kookplaat altijd even mooi glanzen.
*In vergelijking met Whirlpool kookplaten zonder coating.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Type bediening	TouchControl

Functies

Warmhoudfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Breedte	77 cm
Diepte	51 cm
Hoogte	5.4 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Kookpot/pan detectie	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✔

Veiligheid

Controlelampje Aan	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			