



## Original Plus Eco Koffiepadmachine CSA210/22 Philips

Merk: Philips  
Model: CSA210/22



€84,00-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Het meest iconische SENSEO® koffiezetapparaat, nu in een nieuw jasje. Kies een koffie lungo of een sterkere variant op een eenvoudige en intuïtieve manier dankzij Intensity Select. Koffieboosttechnologie verdeelt het water via 45 gaatjes over de koffiepads voor een rijke smaak

### Geniet van heerlijke zwarte koffie – lungo of sterk

### Kies uw favoriete recept met Intensity Select

- Intensiteitsselectie
- Koffieboosttechnologie
- Groen product
- Deep Black

### 80%\* gerecycled plastic, 45%\*\* lager energieverbruik

Een lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen zorgen voor een duurzamer apparaat. Bevat tot 80% gerecycled plastic van consumenten- en industriegebruik.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid

## Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

## De enige koffiepad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

## Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie direct gezet nadat de machine is opgewarmd. Na het koffiezetten schakelt het SENSEO® apparaat automatisch uit om energie te besparen.

## Intensity Select voor koffie lungo of sterkere koffierecepten

Heerlijke koffie lungo of sterkere recepten met één druk op de knop.

## Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje

Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje. Voor elke kopje SENSEO® koffie.

## Koffieboost haalt alles uit uw koffiepad

Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagaatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepad. Haal het meeste uit uw koffiepad voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Capaciteit (kopjes)	2	Kleur	Zwart
Inhoud waterreservoir	0.7 Liter	Kleur/Stijl	Deep Black

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Pompdruk 1 bar  
 Soort koffie Senseo-pads

**Gebruiksgemak**

Snoerlengte 0.8 m

**Melk**

Functie voor melk opschuimen ✘

**Koffie**

Maximum kopjes per beurt 2

**Veiligheid**

Automatische uitschakeling ✔  
 Controlelampje Aan ✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			