



## HN878G4B0 Siemens

Merk: Siemens  
Model: HN878G4B0

4 2 4 2 0 0 3 9 2 9 8 8 9



4 242003 929889 &gt;



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Uitstekend koken in minder tijd.

Bespaar tijd die u aan uw culinaire creativiteit kunt wijden. De varioSpeed-functie combineert op intelligente wijze verwarmings- en magnetronfuncties met microgolffuncties om uw kooktijd tot 50% te verkorten zonder dat uw eten aan kwaliteit of smaak moet inboeten. Lekker eten maken gaat nu een stuk sneller.

### Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

### pulseSteam: krokante buitenkant, sappige binnenkant.

Met het toevoegen van stoom krijgt u gerechten die heerlijk krokant en sappig zijn. Tijdens het hele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd. Dankzij deze functie krijgt uw brood dat heerlijke krokante korstje of blijven uw gerechten lekker mals van binnen. Ook bij het opwarmen blijven gerechten lekker omdat het vocht wordt vastgehouden.

### Eenvoudige vingertopbediening.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De bediening van uw oven is met de menustructuur en aanraaknavigatie van TFT-Touchdisplay Plus eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Intuïtieve begeleiding doorheen het uitgebreide menu helpt u om het meeste uit uw oven te halen en deze volgens uw smaak aan te passen.

### Precies getimede braadstukken.

Hoe ver is uw braadstuk? Met roastingSensor Plus kunt u uw maaltijden altijd makkelijk plannen. In de oven geeft de sensor een nauwkeurige aflezing van de kerntemperatuur van gebrad en andere gerechten. Of u nu vlees, gevogelte of vis bereidt, de roastingSensor Plus meet de temperatuur op drie verschillende punten voor nog meer nauwkeurigheid tijdens het braden.

### Kook als een chef-kok, met minimale inspanning.

Klaar om een heerlijke quiche te bakken? Nu heeft u een ideale bakpartner. cookControl Plus houdt de voortgang van uw bereiding in de gaten en stemt uw oveninstellingen hierop af. Selecteer uw gerecht en de oven past de verwarmingsmodus, de temperatuur en de tijd automatisch aan. Uw bakkunsten worden gegarandeerd een succes, en u zult de bespaarde tijd best kunnen smaken.

### Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

### softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.

Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

### Voor een snelle reiniging wordt het vuil eerder onthard door een sopje te spuiten. Het kan dan gemakkelijker worden verwijderd - humidClean.

Perfect voor tussentijdse reiniging: dankzij humidClean is het reinigen van uw oven nu eenvoudiger dan ooit. Het volstaat om 400 ml water te mengen met een druppel afwasmiddel en de oplossing in het midden van de vloer van het volledig gekoelde kookcompartiment te gieten.. Zet je oven op vloerwarmte op 80°C en laat de oplossing 4 minuten verdampen. Nadat de oven is afgekoeld, kun je vuil eenvoudig verwijderen met een absorberende spons of zachte borstel.

### varioSpeed - Bereid uitstekende gerechten tot 50% sneller.

Uitstekend koken in minder tijd.

Bespaar tijd die u aan uw culinaire creativiteit kunt wijden. De varioSpeed-functie combineert op intelligente wijze verwarmings- en magnetronfuncties microgolffuncties om uw kooktijd tot 50% te verkorten zonder dat uw eten aan

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

kwaliteit of smaak moet inboeten. Lekker eten maken gaat nu een stuk sneller.

### activeClean® - Het automatische, zelfreinigende ovenstelsel.

pulseSteam: krokanter en sappiger dankzij de toevoeging van stoom.

pulseSteam: krokante buitenkant, sappige binnenkant.

Met het toevoegen van stoom krijgt u gerechten die heerlijk krokant en sappig zijn. Tijdens het hele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd. Dankzij deze functie krijgt uw brood dat heerlijke krokante korstje of blijven uw gerechten lekker mals van binnen. Ook bij het opwarmen blijven gerechten lekker omdat het vocht wordt vastgehouden.

### TFT-Touchdisplay Plus - Aanraaknavigatie voor eenvoudige en intuïtieve bediening.

Eenvoudige vingertopbediening.

De bediening van uw oven is met de menustructuur en aanraaknavigatie van TFT-Touchdisplay Plus eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Intuïtieve begeleiding doorheen het uitgebreide menu helpt u om het meeste uit uw oven te halen en deze volgens uw smaak aan te passen.

### roastingSensor Plus - Thermometer met drie meetpunten voor elke keer opnieuw een uitstekend braadstuk.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	67 Liter	Automatische programma's	18
Ovenfunctie	✓	Bediening	Druk- & draaiknoppen
Verwarmingswijze	Microgolf		
Fysieke kenmerken		Microgolfkenmerken	
Aansluitwaarde	3600 W	Aantal vermogensstanden microgolf	5
Breedte	59,4 cm	Vermogen microgolf	800 W
Diepte	54,8 cm		
Hoogte	59,5 cm		
Kleur	Zwart		
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Maximale	300 °C	Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

oventemperatuur

Minimale 30 °C

oventemperatuur

Warmhouden 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			