



## HS958GDD1 Siemens

Merk: Siemens  
Model: HS958GDD1



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Voor optimale, vlotte en contrastrijke aanraaknavigatie.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot, contrastrijk kleurendisplay dat vanuit elke hoek gemakkelijk af te lezen is, stelt het TFT-Touchdisplay Pro je in staat om je oven gemakkelijk en comfortabel te bedienen. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

### Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### **Gedaan met steeds het waterreservoir te moeten vullen.**

Dankzij de aansluiting op het leidingwater is er altijd genoeg water om te stomen in je oven.

### **Geniet van volledige controle over je oven.**

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

### **Perfekte bak- en braadresultaten, keer op keer.**

Bezorgd over de gaarheid van je brood of braadstuk? Het bakken en bereiden van vlees, gevogelte of vis is nu eenvoudiger dan ooit. De bakingSensor Plus meet tijdens het volautomatische bakproces het vochtgehalte in de oven en staat garant voor perfecte resultaten. De roastingSensor Plus meet de temperatuur in bijvoorbeeld je vlees op drie verschillende punten voor de hoogste nauwkeurigheid. De Home Connect-app houdt je op de hoogte van de geschatte kooktijd. Om te profiteren van de tijdsvoorspelling voor bakingSensor Plus en roastingSensor Plus, koppel je je oven aan de Home Connect-app.

### **Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.**

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

### **Flexibel koken op ieder niveau.**

Om te genieten van een perfect gerecht is het belangrijk dat het gerecht op het juiste niveau in de oven staat. Dankzij een snel en eenvoudig montagesysteem kun je de telescopische varioClips Plus-rails op elke hoogte in je oven bevestigen, zelfs op grill-niveau. Bovendien kun je met het volledig uittrekbare railsysteem je gerechten veilig en gemakkelijk in en uit je oven schuiven.

### **Versnel de bereidingstijden**

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

### **Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.**

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### TFT-Touchdisplay Pro - Groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.

Voor optimale, vlotte en contrastrijke aanraaknavigatie.

Met zijn gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot, contrastrijk kleurendisplay dat vanuit elke hoek gemakkelijk af te lezen is, stelt het TFT-Touchdisplay Pro je in staat om je oven gemakkelijk en comfortabel te bedienen. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

### cookControl Pro - Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Oven Assistent met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistent stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistent, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### Vaste wateraansluiting - Stoomkoken zonder het waterreservoir te moeten aanvullen.

**Home Connect met Remote Control en Monitoring - Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.**

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Automatische	24

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## programma's

**Energieverbruik**

Energieklasse A+

**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

**Onderhoud & Reiniging**

Reiniging van de oven Hydrolyse, Katalyse

**Ovenkenmerken**

Grill	✓
Langzaam Garen	✓
Maximale oventemperatuur	250 °C
Ontdooifunctie	✓
Regenereren	✓
Snel voorverwarmen	✓

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			