



SMH4HU802E Bosch

Merk: Bosch
Model: SMH4HU802E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- Silence on demand: tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.
- "Favorieten"-knop: bewaar je favoriete was-cycli.
- InfoLight: een indicatielampje op de vloer.
- AquaStop: de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*

Eén resultaat: perfectie.

Plastic items in vaatwassers blijven vaak nat nadat het reinigen is afgerond. Daarom bieden Bosch vaatwassers het ExtraDry programma. Dit verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en verlengt de droogtijd. Op deze

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

manier worden zelfs kunststof producten zoals babyflessen of picknick-servies perfect schoon en droog.

De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden.

De Vario-korf kan eenvoudig in de onderkorf geplaatst worden en biedt extra ruimte voor uw bestek. Hij is standaard inbegrepen bij alle ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.

Nog stiller wanneer jij het nodig hebt.

Soms heb je thuis een nog stillere omgeving nodig om je te concentreren op je dagelijkse karwijen. De functie Silence on demand kan geactiveerd worden via de Home Connect app. De functie vermindert het geluid tot het minimum gedurende 30 minuten terwijl je vaatwasser blijft werken, op eender welk moment. Met Silence on demand, kan je je concentreren op wat echt telt.

Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

InfoLight, een handig indicatielampje.

Uw ingebouwde vaatwasser projecteert een rood indicatie-teken op de vloer om aan te duiden of het programma nog bezig is of al afgerond is.

Nooit meer lekkage in de vaatwasser.

Lekbescherming is essentieel voor vaatwassers. Ons Aqua Stop -systeem levert onfeilbare lekbescherming. Wanneer de sensor een lek detecteert, wordt de vaatwasser automatisch stopgezet en het water verwijderd via een dubbelwandige slang. Met AquaStop ben je beschermd tegen waterschade gedurende de volledige levensduur van je apparaat.

ActiveWater-technologie: minder water, minder energie, meer resultaat.

Deze innovatieve spoeltechnologie levert uitzonderlijke reinigingsprestaties met minder water en energie en is hierdoor dus zeer milieuvriendelijk. Er wordt water en energie bespaard door een gerichte waterafgifte, geoptimaliseerde filtertechnologie, snellere verwarming en hogere pompprestaties voor een betere watercirculatie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

EcoSilence Drive™: krachtig, duurzaam, stil en efficiënt.

Voor een nog efficiëntere reiniging hebben we de zuinige EcoSilence Drive™ ontwikkeld. Deze motor is uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie. De EcoSilence Drive™ werkt zonder borstels, is geruisloos en levert gegarandeerd topprestaties.

Onze kwaliteitsgarantie: 10 jaar garantie tegen corrosie van de vaatwasserkuip.

We hebben speciale oppervlaktebehandelingen en productieprocessen ontwikkeld die nauwkeurig zijn afgestemd op de materialen die worden gebruikt aan de binnenkant van onze vaatwassers. Daarom kunnen wij 10 jaar garantie geven tegen corrosie van de vaatwasserkuip. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op www.bosch-home.be/nl/extra

De Doseerassistent garandeert een optimaal resultaat door het vaatwastablet effectief te laten oplossen.

De Doseerassistent staat garant voor optimale reinigingsresultaten en een stiller vaatwasproces. Het vaatwasmiddel valt uit het zeepbakje in een speciaal bakje aan de bovenkorf, waar het compleet oplost.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	12	Duurtijd eco-programma	3:45
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar	Energieklasse	E
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	92 kWh
		Geluidsniveau	46 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	C
		Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.5
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	59 cm	Aanduiding resttijd	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Diepte	55 cm
Hoogte	81.5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87.5 cm

Eindsignaal programma	✓
Uitgestelde start	✓

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
-------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			